

HG

kuchnia

Czysty piekarnik, grill i rożen

Usuwa przypalony tłuszcz



Dokładne czyszczenie bez szorowania

Idealny do grilla, rusztu i blach do pieczenia



500 ml e

HG czysty piekarnik, grill i rożen

- usuwa przypalenia i pozostałości po przywarciu tłuszczu
- idealny także do płyt ze stali nierdzewnej

Usuwa zaschnięty, przypalony tłuszcz z grilla, rożna i piekarnika.

Sposób użycia: Naciśnąć złączkę na przodzie i przekręcić o ćwierć obrotu. W otworze rozpylającym pojemnika, który był już używany, mogą się gromadzić resztki płynu, które po zaschnięciu będą utrudniały rozpylanie środka. Dlatego przed następnym użyciem zaleca się przepłukanie otworu rozpylającego bieżącą gorącą wodą, na przykład poprzez otwory odpowietrzające z boku nasadki do aplikacji pianki. Złożyć spryskiwacz na butelkę. Spryskać czyszczoną powierzchnię. Elementy ze stali nierdzewnej należy czyścić w całości (nie fragmentami) aby uniknąć różnicy w wyglądzie powierzchni. Pozostawić na około 3-5 minut pozwalając działać gąbką. Po całkowitym usunięciu tłuszczu przepłukać czyszczoną powierzchnię kilkakrotnie gorącą wodą. W razie konieczności (przy uporczywych, starych zabrudzeniach) czynność powtórzyć 2-3 razy. Po czyszczeniu zdjąć spryskiwacz, umyć go i założyć na butelkę nakrętkę zabezpieczającą. Przy czyszczeniu piekarników, dla uzyskania lepszego efektu, zaleca się lekko podgrzać wnętrze (powinno być lekko ciepłe - nie gorące!). Przed zastosowaniem środka upewnić się, że temperatura czyszczonej powierzchni nie przekracza $\pm 30^{\circ}\text{C}$. Po użyciu przekręcić złączkę o ćwierć obrotu do tyłu (pozycja blokująca).



0513801105029
2606

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

Uwaga: Butelkę należy przechowywać i przechowywać w pozycji pionowej. Nie używać środka do czyszczenia powierzchni z surowego aluminium oraz do czyszczenia obudowy piekarników, grilli lub piecyków grillowych. Unikać rozlania płynu, np. na blaty kuchenne. Jeśli do tego dojdzie, należy natychmiast oczyścić powierzchnię dużą ilością wody. Używanie środka HG czysty piekarnik, grill i rożen na powierzchni o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować jej uszkodzenie. Nie używać tego produktu w (kombinowanych) kuchenkach mikrofalowych. Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

NIEBEZPIECZENSTWO H314- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P280-** Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne. **P303+P361+P353-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub przysięgnąć]. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P310-** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. **P501-** Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbioru odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. Zawiera: wodorotlenek sodu, EINECS; 215-185-5, D-glukopiranoza, oligomery, glikozydy decylooktylowe, EINECS 500-220-1; Etasiarczan sodu, EINECS 204-812-8, Benzenesulphonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs, EINECS 287-494-3; ≥ 5 - $<15\%$ anionowe środki powierzchniowo czynne; $<5\%$ niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 5X5A-DDGD-000A-2DPA

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

relief

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19, 02-757, Warszawa. Tel.: +48 607 033 810, www.hg.eu