

KUCHYNĚ
KUCHYŇA
KONYHA

ČISTIČ
HORKOVZDUŠNÉ
FRITÉZY

ČISTIČ
TEPLOVZDUŠNEJ
FRITÉZY

AIR-FRYER TISZTÍTÓ

účinný proti masnotě,
bezpečný pro horkovz-
dušnou fritézu

hatékonyan eltávolítja a
zsírt, nem károsítja
a sütőt

100% RECYCLABLE
/0 PLASTIC

BIODEGRADABLE
according to regulation 648/2004/EC

250 ml e

HG čistič horkovzdušné fritézy

- účinný proti masnotě, bezpečný pro horkovzdušnou fritézu
- vystačí na 5 čistění
- snadné použití
- obsahuje aplikační štětec

Používáním horkovzdušné fritézy dochází ke vzniku odolného nánosu připečeného tuku a jídla. Tento nános se nedá odstranit, a to ani pomocí nejlepších tekutých mycích prostředků, odmašťovačů ani mytím v myčce nádobí. *HG čistič horkovzdušné fritézy* je unikátní, velmi silný čistící prostředek. Nekompromisně zatočí s usazeninami, zároveň je šetrný k fritéze a nepoškozuje ji.

Návod k použití:

1. Ujistěte se, že koš i vnitřní nádoba horkovzdušné fritézy vychladly, a vložte je do dřezu.
2. Nalijte 50 ml tekutiny (asi pětinu obsahu lahve) do vnitřní nádoby a pomocí přiloženého aplikačního štětce natřete vnitřek nádoby a koš.
3. Nechte vnitřní nádobu a koš stát jednu hodinu ve dřezu, aby tekutina působila, a pak je důkladně omyjte teplou vodou. V případě potřeby odstraňte uvolněné usazeniny pomocí měkkého kartáče na nádobí nebo měkké houbičky. (Na těžko dostupná místa, jako jsou hrany a rohy, zkuste použít starý měkký zubní kartáček.)

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Vhodné také pro příslušenství, jako jsou pečicí formy, grilovací pánve nebo rošty. Nepoužívejte na topná tělesa ani na vnější povrchy spotřebiče. Pro tento účel použijte vlhký hadřík. Hodně odolné usazeniny mohou vyžadovat opakování postupu. *Prostředek HG čistič horkovzdušné fritézy* může působit méně účinně u vnitřní nádoby nebo koše, které jsou v důsledku častého používání vážně poškozeny nebo obsahují velké množství zuhelnatělého tuku. Pokud se přípravek dostane na povrch z přírodního kamene, kompozitní nebo lakovaný povrch, okamžitě jej utřete a omyjte dostatečným množstvím vody. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777
Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG čistič teplovzdušnej fritézy

- účinne odstráni masnotu, šetrne vyčistí teplovzdušnú fritézu
- vystačí na 5 čistění
- jednoduché použitie
- balenie obsahuje aplikačný štetec

Při používání teplovzdušných fritéz sa tvoria odolné nánosy pripálenej masnoty a zvyškov jedla. Nedajú sa odstrániť dokonca ani najlepšimi tekutými saponátmi na umývanie riadu a odmašťovačmi, či v umývačke riadu. *Prípravok HG čistič teplovzdušnej fritézy* je jedinečný a mimoriadne účinný čistiaci prostriedok. Nekompromisne odstráni masné nánosy, zároveň je šetrný k fritéze a nepoškodzuje ju.

Návod na použitie:

1. Počkajte, pokiaľ koš a vnútorná nádoba teplovzdušnej fritézy vychladnú a následne ich položte do drezu.
2. Nalejte 50 ml tekutého čističa (asi pätinu objemu fľaše) do vnútornej nádoby a pomocou priloženého aplikačného štetca naneste prípravok na zvyšné časti vnútornej nádoby a koša.
3. Nechajte nádobu a koš v dreze približne jednu hodinu, aby prípravok mohol pôsobiť a potom ich dôkladne umyte teplou vodou. Ak to bude potrebné, pomocou mäkkej kefy na umývanie riadu alebo neabrazívnej hubky odstráňte zvyšky usadenej masnoty. (Ťažko dostupné miesta, napríklad okraje a rohy, skúste vyčistiť starou mäkkou zubnou kefkou.)

Upozornenie: Nádobu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. Čistič je vhodný aj na iný riad, ako je napríklad forma na pečenie, grilovacia panvica alebo gril. Nenášajte čistič na vyhrievacie teleso ani na vonkajšok prístroja. Na ich vyčistenie použite vlhkú utierku. Pri veľmi odolných usadeninách možno bude potrebné celý postup zopakovať. **Na vnútornej nádobe alebo na koši, ktoré sú v dôsledku častého používania silne poškodené alebo pokryté veľkým množstvom pripálenej masnoty, môže byť HG čistič teplovzdušnej fritézy menej účinný.** Ak sa prípravok dostane na povrch z prírodného kamňa, kompozitný alebo lakovaný povrch, okamžite ho utrite a opláchnite dostatočným množstvom vody. Obal odovzdávajte v zberní nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777
Informační leták pro uživatele dostupný na www.HG.eu

KUCHYNĚ
KUCHYŇA
KONYHA

ČISTIČ
HORKOVZDUŠNÉ
FRITÉZY

ČISTIČ
TEPLOVZDUŠNEJ
FRITÉZY

AIR-FRYER TISZTÍTÓ

účinný proti masnotě,
bezpečný pro horkovz-
dušnou fritézu

hatékonyan eltávolítja a
zsírt, nem károsítja
a sütőt

100% RECYCLABLE
/0 PLASTIC

BIODEGRADABLE
according to regulation 648/2004/EC

250 ml e

HG air-fryer tisztító

- hatékonyan eltávolítja a zsírt, nem károsítja a sütőt
- 5 tisztításra elegendő
- könnyen használható
- ecsetet is tartalmaz

Az air-fryer használata során makacs ráégett zsír- és ételszennyeződések keletkeznek a készülék belsejében. Ezeket a lerakódásokat még a leghatékonyabb mosogató- és zsíroló szerek vagy a mosogatógép sem képes eltávolítani. A *HG air-fryer tisztító* egy egyedülálló, szabadalmaztatott, rendkívül erős tisztítószer. Kíméletlen a lerakódásokkal szemben, azonban a sütőt nem károsítja.

Használati útmutató:

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az air-fryer kosara és belső sütőedénye kihűlt, és helyezze őket a mosogatóba.
2. Öntsön 50 ml folyadékot (a flakon ötödét) a belső sütőbe, és a mellékelt ecsettel kenje be a belső sütő többi részét és a kosarat.
3. A belső sütőt és a kosarat hagyja egy órán át ázni a mosogatóban, majd alaposan öblítse le meleg vízzel. Ha szükséges, puha mosogatókefével vagy nem karcoló szivacsos távolítsa el a maradék lerakódásokat. (A nehezen hozzáférhető területeken, például a széleken és a sarkokban használjon régi, puha fogkefét.)

Figyelem: A dobozt álló helyzetben kell szállítani és tárolni. Fagytól véde tárolja. Olyan tartozékokhoz is alkalmas, mint a sütőforma, grillserpenyő vagy grill. Ne alkalmazza a fűtőelemen vagy a készülék külsején. Erre a célra használjon nedves ruhát. Nagyon makacs lerakódások esetén szükség lehet egy második kezelésre. A *HG air-fryer tisztító* kevésbé jól működhet olyan belső sütőedény vagy kosár esetében, amely a gyakori használat következtében súlyosan sérült vagy amelyre nagy mennyiségű elszennesezett zsíradék rakódott le. A termékőre, kompozit vagy festett felületekre fröccsent vagy kiömlött tisztítószerrel azonnal távolítsa el, és bő vízzel öblítse le.

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/EE).

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámon.
Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról.

☞ **P101**-Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102**-Uchovávejte mimo dosah dětí. ☞ **P101**-Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102**-Uchovávejte mimo dosahu detí. ☞ **P101**-Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102**- Gyermekektől elzárva tartandó.
Made in The Netherlands by HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Plní své sliby. | HG Teljesíti, amit ígér.

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrova 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591
Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831
Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel: +36 23 560 012



HG Obj. číslo výrobku:
677010127
066770102527 2502

Products and tips? See:

HG.EU