

HG Naturstein Schutzfilm (Produkt 33)

- verleiht Glanz
- schützt die Deckschicht gegen Verschleiß, Kratzer und Beschädigungen

HG Naturstein Schutzfilm ist eine sehr einfach aufzutragende, flüssige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen einen glänzenden und hauchdünnen, aber äußerst strapazierfähigen Schutzfilm bildet. Dadurch wird die oberste Schicht des Natursteins gegen Abnutzung und Beschädigungen (bspw. durch Säure vergossener Erfrischungsgetränke oder Wein). Dieser Schutzfilm erzeugt außerdem einen Antirutscheffekt.

Gebrauchsanweisung:

1. Der Boden muss vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Erforderliche Vorbehandlungen entnehmen Sie bitte der HG-Behandlungsmatrix für Natursteinböden auf der Behälterseite.
2. Der Leim/Mörtel und die Fugen neu verlegter Böden müssen selbstverständlich völlig ausgehärtet und trocken sein. Die Trockenzeit beträgt im Schnitt 4 bis 6 Wochen.
3. Bestehende Böden nach der Reinigung vollständig trocknen lassen. Die Fußbodenheizung muss vor der Behandlung mit diesem Produkt allerdings mindestens 12 Stunden ausgeschaltet sein.
4. Verwenden Sie für eine gute Verteilung vorzugsweise einen Bodenwischer (siehe die Abbildung auf der Vorderseite dieser Flasche). Eventuell kann auch ein fusselfreies, sauberes (Küchen-) Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird, verwendet werden. Für grob strukturierte Böden einen Farbroller (Fellroller) verwenden, dabei jedoch übermäßige Schaumbildung während des Auftrags vermeiden.
5. Die Flüssigkeit im Verhältnis 1:1 mit kaltem Wasser verdünnen, auf den Boden gießen und, ohne Druck auf den Bodenwischer oder Abzieher auszuüben, in eine Richtung verteilen.
6. Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 40 Minuten), kann eine zweite Schutzschicht rechtwinklig zur ersten angebracht werden.
7. Nach 3 Stunden ist der Boden wieder normal begehbar und nach 3 Tagen ist die Schutzschicht vollständig ausgehärtet.

Verbrauch: ± 60-80 m² pro Liter pro Schicht.

Pflege:

Für die regelmäßige Bodenpflege: *HG Naturstein Reiniger Glanz (Produkt 37)*. Siehe auch die HG-Behandlungsmatrix für Natursteinböden auf der Behälterseite.

Achtung: Bei neuen Böden, die bislang keine imprägnierende Behandlung erhalten haben und aus dem Grund noch porös sind, ist die Vorbehandlung mit *HG Naturstein Imprägnierung (Produkt 32)* empfehlenswert. Dieser Schutzfilm kann mit *HG Naturstein Reiniger extra stark (Produkt 40)* einfach entfernt werden. Beachten Sie dafür bitte die die HG-Behandlungsmatrix für Natursteinböden auf der Behälterseite. Ausschließlich im Innenbereich anwenden. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Anwendung auf nassen Oberflächen, wie im Duschbereich des Badezimmers.