

HG®

CUISINE

nettoyant pour la friteuse

nettoie facilement
et rapidement

500 ml e

HG nettoyant pour la friteuse

• nettoie facilement et rapidement

La graisse de friture est tenace car, sous l'effet de la chaleur, elle brûle, s'incruste et se solidifie à nouveau. **HG nettoyant pour la friteuse** est un produit équilibré qui dissout très rapidement la graisse solidifiée, incrustée et brûlée sans attaquer la friteuse, le couvercle ni le panier.

Mode d'emploi:

1. Retirez la fiche de la prise, videz entièrement la friteuse et enlevez les résidus de graisse de la friteuse, du couvercle et du panier avec de l'essuie-tout.
2. Versez 250 ml (un demi-flacon) de liquide dans la friteuse.
3. À l'aide d'un pinceau, appliquez du produit non dilué sur les dépôts de graisse qui se trouvent sur le couvercle et les autres parties situées hors de la friteuse et qui ne seront pas immergées.
4. Après environ 10 minutes, rincez abondamment les surfaces enduites à l'eau chaude en utilisant éventuellement une brosse à vaisselle pour détacher les derniers résidus (faites attention de ne pas gicler!)
5. Tout en mélangeant, ajoutez ensuite de l'eau du robinet aussi chaude que possible (pas d'eau bouillante!) au produit non dilué qui se trouve dans la friteuse, jusqu'à ce que le panier et le bord de graisse supérieur dans la friteuse soient entièrement immergés. Laissez agir pendant au moins 15 minutes. Brossez ensuite la friteuse et le panier avec une brosse à vaisselle (en faisant attention de ne pas gicler!). Si la graisse n'est pas encore tout à fait éliminée, laissez le mélange agir plus longtemps.
6. Lorsque la graisse est complètement détachée, videz le contenu de la friteuse dans l'évier, rincez soigneusement la friteuse et le panier à l'eau chaude et essuyez-les.



0561600105004
2209

Produits et conseils? Voir:

HG.EU

Service consommateurs:
03 68 91 00 49

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Ne convient pas pour les friteuses à air chaud. Ne pas utiliser ce produit dans une friteuse dont le revêtement est abîmé, au risque d'aggraver les dommages. Ne convient pas à l'aluminium non traité. L'aluminium peut se décolorer suite à l'utilisation du produit. En cas de doute, testez d'abord le produit sur une petite surface discrète. Consulter au préalable le mode d'emploi de l'appareil à nettoyer. Évitez tout contact avec les impressions figurant sur la friteuse. Le produit est susceptible de les effacer. Éviter tout écoulement sur une surface sensible, comme un plan de travail en composite, du bois, une surface laquée, etc. Si vous avez renversé du produit ou en cas de giclement, essuyez immédiatement la surface et rincez à l'eau. Conserver à l'abri du gel. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

contient entre autres:

phosphonates, polycarboxylates, agents de surface non ioniques	< 5%
--	------

agents conservateurs: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

DANGER H314- Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants. **P280-** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. **P301+P330+P331-** EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. **NE PAS** faire vomir. **P303+P361+P353-** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. **P305+P351+P338-** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P501-** Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient: hydroxyde de sodium: EINECS 215-185-5



HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Pays-Bas, Tél.: +31 36 54 94 700

relief

HG Tient ses promesses.