

HG®

Außenbereich

Gartenmöbel Reiniger

Entfernt anhaftenden Schmutz

Gartenmöbel wieder wie neu

Sicher für alle Gartenmöbel



500 ml e

HG Gartenmöbel Reiniger

- äußerst kraftvoll
- für alle Gartenmöbel

HG Gartenmöbel Reiniger entfernt hervorragend stark haftenden Schmutz von Gartenmöbeln aus Kunststoff, Aluminium, Rattan-Look, Peddigrohr, Polywood und Metall, aber auch aus epoxierten, galvanisierten und nahezu allen anderen (Kombinationen von) Materialien.

Gebrauchsanweisung: Den Sprühaufsatz an der Vorderseite um ein Viertel drehen. Die zu reinigende Oberfläche besprühen. Ein bis zwei Minuten einwirken lassen. Danach den Schmutz mit einem Tuch oder Küchenpapier abwischen. Bei sehr starker und hartnäckiger Verschmutzung die Flüssigkeit länger einwirken lassen. Anschließend den Schmutz mit einer Bürste oder einem Sanitärschwamm lösen und abspülen. Den Sprühaufsatz nach Gebrauch um ein Viertel drehen (OFF).



8 711577 134532 >

0512401105005
2510

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Für die komplette Pflege Ihrer (Hart)Holz-Gartenmöbel verweisen wir auf unsere große Produktreihe an Hartholz-Gartenmöbelprodukten.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält u.a.: < 5% anionische und nicht-ionische Tenside, Phosphate; Konservierungsmittel: 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE