

HG

COCINA

DESATASCADOR COCINA

DESENTUPIDOR DE COZINHA

ENZIMAS
NATURALES
ORGÁNICAS



BIODEGRADABLE
according to regulation
648/2004/EC

1000 ml e

HG Desatascador cocina

- Para obstrucciones causadas por grasa y restos de alimentos
- Fórmula enzimática profesional

HG Desatascador cocina ha sido desarrollado especialmente para eliminar atascos muy persistentes de grasa y restos de alimentos. Este producto profesional, actúa a base de microbios y enzimas naturales especialmente seleccionados, por lo cual es 100% biodegradable y absolutamente seguro para todo tipo de conducciones de desagüe y fosas sépticas. *HG Desatascador cocina* potencia el cultivo de bacterias en la fosa séptica.

Modo de empleo:

En caso de un desagüe atascado: Sacar del fregadero el agua que se encuentre eventualmente en él. Vierta en el desagüe aproximadamente 300 ml de *HG Desatascador cocina*. A continuación vierta encima la misma cantidad de agua tibia para que *HG Desatascador cocina* se active. Deje actuar el producto un mínimo de 6 horas, antes de volver a echar agua por el desagüe.

En caso de un desagüe que funciona mal: Primero deje que corra agua templada por el desagüe durante aproximadamente 1 minuto. Después vierta 300 ml de *HG Desatascador cocina*, y a continuación vierta encima la misma cantidad de agua templada, para que *HG Desatascador cocina* se active. Deje actuar, (mínimo 6 horas), antes de volver a echar agua por el desagüe. Para evitar atascos y olores desagradables: Vierta 25 ml de *HG Desatascador cocina* en el desagüe cada 2 semanas.

Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical. Utilice *HG Desatascador cocina* cuando no haga falta usar el desagüe durante las próximas 6 a 8 horas, por ejemplo a última hora de la noche. Si este producto no ofrece un resultado satisfactorio, le recomendamos que utilice el *HG Desatascador extreme*. El *HG Desatascador extreme* es un desatascador extremadamente potente y tiene una garantía única "si no está satisfecho, le devolvemos el dinero". **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger del frío. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20

La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777

La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

Contiene e.o / Contém:	
Tensioactivos aniónicos / Tensoactivos aniónicos	< 5%
Agentes conservantes: 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Enzimas	



0548100110030
2208

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU

HG Desentupidor de cozinha

- Para obstruções causadas por gordura e restos de comida
- Fórmula profissional de enzimas

HG Desentupidor de cozinha foi especialmente desenvolvido para eliminar obstruções causadas por gorduras e restos de comida. Este produto profissional, actua à base de enzimas e microorganismos naturais especialmente seleccionados e é portanto, completamente biodegradável e absolutamente seguro para todos os tipos de canos de esgoto e fossas sépticas. *HG Desentupidor de cozinha* intensifica a cultura de bactérias da fossa séptica. Para além disso, este produto também evita o aparecimento dos característicos odores desagradáveis das canalizações.

Modo de usar:

Para canos de esgoto entupidos: Retirar a água residual eventualmente presente na pia ou cano de esgoto. Despejar aproximadamente 300 ml de *HG Desentupidor de cozinha* no cano de esgoto. Juntar seguidamente a mesma quantidade de água tédida para activar a acção do *HG Desentupidor de cozinha*. Deixar actuar o produto durante algumas horas para que este "dissolva" a sujidade (mínimo 6 horas), antes de deixar correr água pela canalização.

Para canos de esgoto com escoamento deficiente: Deixar correr água morna pelo cano de esgoto durante cerca de 1 minuto. Despejar depois 300 ml de *HG Desentupidor de cozinha* no cano de esgoto e, de seguida juntar a mesma quantidade de água morna para activar a acção do *HG Desentupidor de cozinha*. Deixar actuar o produto durante algumas horas para que este "dissolva" a sujidade (mínimo 6 horas), antes de deixar correr água pelo canalização. Para a prevenção de entupimentos e odores desagradáveis: De duas em duas semanas deitar 25 ml de *HG Desentupidor de cozinha* na canalização.

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. Utilizar de preferência *HG Desentupidor de cozinha* à noite, ou seja, quando o esgoto não é utilizado durante pelo menos 6 a 8 horas. Caso inesperadamente este produto não ofereça resultados satisfatórios, aconselhamos que utilize o *HG Desentupidor extreme*. O *HG Desentupidor extreme* é um agente de limpeza de canos extremamente forte e oferece uma garantia de "caso não esteja satisfeito, devolvemos o seu dinheiro". **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. Não guardar em local de frio intenso. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 808 250 143

A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777

Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu



HG kitchen drain and plug unblocker
for an explanation about this product, please visit our website: www.HG.eu

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda,
Tel.: +31 36 54 94 700.

HG Cumple lo que promete. | HG Cumpre o que promete.

HG Spain S.L., C/Caballero 79, 2 A, 08014 Barcelona, España,
Tel.: +34 935 571 044

