

HG

WÄSCHERAUM

GERÄTE ENTKALKER

verlängert die
Lebensdauer
der Maschine

500 ml e

HG Geräte Entkalker

- verlängert die Lebensdauer der Maschine

HG Geräte Entkalker wurde speziell für die Entfernung von Kesselstein in Heißwassergeräten entwickelt.

Waschmaschinen: In Gebieten mit weichem Wasser (niedriger Härtegrad) 100 ml / in Gebieten mit hartem Wasser (hoher Härtegrad) 200 ml des Produkts in das Reinigungsmittelfach laufen lassen. Das kürzeste Programm einstellen, mit einer Temperatur von 60°C. Nach der halben Zeit das Programm stoppen (die Maschine ausschalten) und ca. 20 Minuten einwirken lassen. Danach das Programm zu Ende laufen lassen.

Erwärmungselemente (keine Wasserkocher): Das Heizelement mit Hilfe eines Pinsels mit **HG Geräte Entkalker** bestreichen, einwirken lassen und mit einem weichen Schwamm den Kalkbelag entfernen. Anschließend mit Wasser gut abspülen.

Kaffeemaschinen: Verdünnen Sie 50 ml des Produkts mit 1/2 Liter Wasser und gießen Sie es vorsichtig in das Wasserreservoir der Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine, wie beim Kaffee kochen, durchlaufen lassen. Gießen Sie die Lösung dann vorsichtig weg. Fließt das Wasser noch nicht zufriedenstellend durch die Maschine, wiederholen Sie den Vorgang. Anschließend drei mal frisches Wasser durch die Maschine laufen lassen, bevor Sie das Gerät erneut für die Kaffeezubereitung verwenden.

Wasserkocher: Verdünnen Sie 50 ml des Produkts mit 1/2 Liter kaltem Wasser und gießen Sie es vorsichtig in den Wasserkocher. Stellen Sie den Wasserkocher nicht an, sondern lassen Sie die Flüssigkeit ca. 40 Minuten einwirken und gießen Sie die Lösung danach vorsichtig weg. Eventuell die Behandlung wiederholen. Anschließend den Wasserkocher gut mit warmem Wasser ausspülen.

enthält u.a.:

Konservierungsmittel: Formaldehyd



0517400105005
2408

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

Achtung: Die Flasche aufrecht stehen transportieren und lagern. Lesen Sie bitte vor **HG Geräte Entkalker** die Gebrauchsanweisung Ihrer Maschine. Nicht anwenden in Pad-Kaffeemaschinen und auf säureempfindlichen Oberflächen (z.B. Aluminium, Zink, Emaille). Gebrauchen Sie für Dampfbügeleisen niemals ein Entkalkungsmittel, auch nicht **HG Geräte Entkalker**. Benutzen Sie **HG Kaffeemaschinen Entkalker** zum Entkalzen Ihrer Espresso- und Pad-Kaffeemaschinen. Kalk greift das Erwärmungselement an. Entkalzen Sie darum Ihr Heißwassergerät regelmäßig.

Medizinisches Personal können Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36-54 94 777 erfragen. Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.



GEFAHR H314- Verursacht schwere

Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280-** Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. **P301+P330+P331-** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **P303+P361+P353-** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: Glykolsäure. EINECS 201-180-5
HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1311 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700



UFI: VN9J-QGTG-J00U-HJTN **relief**

HG Hält was es verspricht.