



cucina

Detergente e deodorante per lavastoviglie

Elimina sporco e odori

Pulizia profonda, freschezza intensa

Funziona con o senza stoviglie



HG detergente e deodorante per lavastoviglie

- migliora l'igiene della lavastoviglie
- utilizzabile con lavastoviglie piena o vuota
- per una lavastoviglie pulita e fresca
- sufficiente per circa 12 lavaggi

Le lavastoviglie non hanno sempre un odore fresco e a volte possono diventare maleodoranti. Il problema è causato da depositi di grasso, cibo e sapone negli scarichi, sui filtri e sulle guarnizioni in gomma. HG detergente e deodorante per lavastoviglie rimuove efficacemente questi depositi e permette di avere una lavastoviglie con un meraviglioso profumo di fresco a lungo. L'uso di questo prodotto migliora anche l'igiene e permette di avere stoviglie più pulite. Grazie alla sua formula unica, questo prodotto può essere utilizzato con lavastoviglie piena o vuota.

Istruzioni per l'uso: Per ottenere risultati ottimali si consiglia di utilizzare questo prodotto in una lavastoviglie vuota.

Utilizzo con lavastoviglie vuota: Aggiungere 4 tappi (40 grammi) di polvere nella vaschetta del detersivo. Lasciare che la lavastoviglie vuota esegua un ciclo normale (circa 50°C). Ripetere il trattamento 1 volta ogni 2 settimane.

Utilizzo con lavastoviglie piena: Aggiungere 4 tappi (40 grammi) di polvere nella vaschetta del detersivo e inserire la pastiglia di detersivo nella vaschetta delle posate o nel cestino. Lasciare quindi che la lavastoviglie completi un programma normale (circa 50°C). Ripetere il trattamento una volta alla settimana.

BOTTIGLIA	TAPPO
PET 1	PP 5
Raccolta plastica	

Verifica le disposizioni del tuo comune.
Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.



0563601105008
2511

Prodotti e consigli? Visita:
HG.EU

Attenzione: Nell'utilizzo di questo prodotto con lavastoviglie piena si consiglia di non inserire oggetti di plastica nella lavastoviglie. Se l'odore della lavastoviglie dovesse permanere dopo l'uso di questo prodotto o se l'odore si dovesse ripresentare dopo 1 o 2 giorni, consigliamo di pulirla a fondo con HG detergente per manutenzione di lavatrici e lavastoviglie. Utilizzando HG detergente per manutenzione di lavatrici e lavastoviglie 1 volta ogni 3 mesi si previene anche l'usura dei componenti e il malfunzionamento della lavastoviglie.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

contiene fra l'altro:

profumi: citrale, citronellol, gerianol

ATTENZIONE H319- Provoca grave irritazione oculare. **EUH208-**

Contiene Linalolo, p-Menth-1,4(8)-diene, limonene, pin-2(3)-ene, cineole, 3,7-dimethyl-2,6-octadiene-1-yl-acetaat. Può provocare una reazione allergica. **H412-** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P264-** Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P337+P313-** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: R0XT-XTSH-T10N-VNUT

HG Fa quello che promette.

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911