

# HG®

## argent

### nettoyant rapide pour objets en argent



propre et brillant en  
environ 5 secondes  
sans frotter

pincette pour bijoux  
incluse

650 ml e

### HG nettoyant rapide pour objets en argent

HG "nettoyant rapide pour objets en argent" est un nettoyant rapide pour les objets en argent ou en métal argenté ternis et noircis. Il est particulièrement recommandé pour les bijoux et les couverts qui, en 5 à 10 secondes d'immersion, retrouvent leur couleur et leur brillant d'origine.

**Mode d'emploi:** Découper l'opercule en aluminium le long du bord interne à l'aide, par exemple, d'un petit couteau. Plonger les objets en argent ou en métal argenté dans la solution (éventuellement à l'aide de la pincette livrée). Retirer les objets en argent du liquide au bout de 5 à 10 secondes. Retourner les objets trop longs pour être immergés en une seule fois. Rincer ensuite les objets en argent à l'eau claire. Si nécessaire, renouveler l'opération. (voir aussi "attention"). Sécher les objets avec un chiffon doux. Pour encore plus de brillant, lustrer avec HG "chiffon pour faire briller l'argenterie". A l'exception des couverts et de la vaisselle destinés au contact avec les aliments, le brillant obtenu pourra éventuellement être protégé grâce à HG "protection pour argent et cuivre".

**Attention:** Transporter et stocker le pot à la verticale. Le port de gants de protection est recommandé. L'action de ce produit peut être entravée par la présence de saleté, de sébum, etc. Dans ce cas, nous vous conseillons de nettoyer l'objet, par exemple avec HG "bain nettoyant pour bijoux", et de répéter le traitement. Ne pas appliquer ce produit sur de l'argent artificiellement patiné, oxydé ou noirci. Eviter tout contact avec les autres métaux. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

DES QUESTIONS AU SUJET DU NETTOYAGE  
OU DE L'ENTRETIEN? [www.HG.eu](http://www.HG.eu)



# HG®

## argent

### nettoyant rapide pour objets en argent



propre et brillant en  
environ 5 secondes  
sans frotter

pincette pour bijoux  
incluse

650 ml e

Biodégradable conformément  
au règlement CE N° 645/2004

0549200106504 1912

contient entre autres:  
agents de surface non ioniques < 5%



**DANGER H314-** Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
**H351-** Susceptible de provoquer le cancer.  
**H361-** Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.  
**H412-** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
**P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
**P102-** Tenir hors de portée des enfants.  
**P280-** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.  
**P303+P361+P353-** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].  
**P305+P351+P338-** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
**P308+P313-** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.  
**P405-** Garder sous clef. **P501-** Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient: Alcools C12-C16, éthoxylés EINECS: 500-221-7, thiourée EINECS: 200-543-5

HG International b.v., Damslusweg 10,  
1332 EJ Almere, Pays Bas.  
Tel.: +31 (0)36-5494700

relief