

HG®

kuchnia

Środek do czyszczenia kuchenek mikrofalowych

Usuwa tłuszcz i zabrudzenia

Codzienna czystość

Bezpieczny dla wszystkich mikrofalówek (kombiwarów)



500 ml e

HG środek do czyszczenia kuchenek mikrofalowych

- czyści bezpiecznie i skutecznie
- bezpieczny dla wszystkich rodzajów kuchenek mikrofalowych

HG środek do czyszczenia kuchenek mikrofalowych jest wygodnym w użyciu i bardzo skutecznym środkiem, idealnie dopasowanym do codziennej pielęgnacji kuchenek mikrofalowych. Usuwa wszelkie tłuszcze oraz przypalone i przyklejone fragmenty potraw z powierzchni kuchenek.

Sposób użycia: Przekręcić przednią końcówkę rozpylającą o ćwierć obrotu. Przekręcić końcówkę spryskiwacza o ćwierć obrotu, tak aby napis (SPRAY) widniał na górze. Spryskać dokładnie czyszczoną powierzchnię, odczekać kilka chwil, a następnie przetrzeć suchym papierowym ręcznikiem i ponownie przetrzeć tym razem wilgotną ściereczką do naczyń. W przypadku uciążliwych zabrudzeń można użyć gąbki kuchennej. Po użyciu przekręcić końcówkę rozpylającą o ćwierć obrotu (OFF).

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przed czyszczeniem koniecznie wyłączyć kuchenkę z gniazdka elektrycznego. Nie spryskiwać elektrycznych części kuchenek, takich jak panele z przyciskami, czy siatki elektryczne (umieszczone przeważnie z tyłu kuchenki mikrofalowej). Do wyczyszczenia tych elementów, zaleca się spryskanie ściereczki, a następnie delikatne wyczyszczenie wymienionych miejsc. Nie stosować na polskowane emaliowane części kuchenki.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777. Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu. Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

0552601105029
2606

Produktu i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU



UWAGA H319- Działa drażniąco na oczy. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P264-** Dokładnie umyć ręce po użyciu. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.



Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holandia,
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: PT90-HH7N-110Y-446M

zawiera:

niejonowe środki powierzchniowo
czynne

< 5%

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19,
02-757, Warszawa Tel.: +48 607 033 810, www.hg.eu