

HG

cocina

Limpiador hornos y asadores Limpador para grelhadores e fornos

Elimina la grasa quemada
Elimina a gordura queimada

Limpieza a fondo sin frotar

Perfecto para parrillas, barbacoas y bandejas de horno

Limpeza profunda sem necessidade de esfregar

Ídela para grelhadores, barbecues e tabuleiros para forno



500 ml e

HG Limpiador hornos y asadores

- Elimina la grasa incrustada y acumulada
- también es ideal para placas de acero inoxidable

Elimina grasa quemada e incrustada de, p.e.j., hornos, asadores y placas de acero inoxidable. También es excepcionalmente apto para eliminar decoloraciones de placas de acero inoxidable.

Modo de empleo: Presione el mango situado en la parte frontal y gírelo un cuarto de vuelta. En caso de utilizar la botella con anterioridad, puede haber restos de líquido en el pulverizador por lo que su funcionamiento se podrá ver afectado al volver a utilizarlo. Le recomendamos que, al volver a utilizarla, enjuague los orificios de ventilación del lateral de la boquilla con agua caliente. Pulverizar HG Limpiador hornos y asadores sobre la superficie a limpiar. Si se tratan partes de acero inoxidable, se deberán tratar al completo para prevenir diferencias de color. Dejar actuar el producto de 3 a 5 minutos. En caso necesario, fregar con una esponja mojada. Limpiar la superficie con, p.e.j., una esponja. Después de retirar toda la grasa, volver a limpiar el horno con agua caliente si fuera necesario, repetir el tratamiento de las bandejas de horno varias veces. Si no se obtiene un resultado óptimo, se deberá precalentar la superficie a limpiar hasta una temperatura templada. Controlar la temperatura de la superficie antes de aplicar HG Limpiador hornos y asadores. No puede superar los 30°C aproximadamente. A continuación, tratar la superficie como descrito. Cuidado: Una temperatura demasiado alta en combinación con HG Limpiador hornos y asadores puede provocar daños a la superficie. En caso de bandejas de horno o asadores muy sucios, repetir el tratamiento varias veces. Después de su uso, gire el mango un cuarto de vuelta hacia atrás (posición de bloqueo).

Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical. No aplicar sobre aluminio no tratado ni sobre la parte exterior del horno, grill o barbacoa. Usar guantes apropiados. Consultar el manual de su aparato previamente. Evitar que el líquido entre en contacto con, p.e.j., encimeras. Si se produce el contacto, limpiarlo de inmediato con abundante agua. No utilizar este producto en hornos microondas (combinados). • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

HG Limpiador para grelhadores e fornos

- Elimina gordura incrustada e acumulada
- Adequado também para placas de fogão em aço inoxidável

Elimina gordura incrustada e queimada de fornos, grelhadores e placas inoxidáveis. Também adequado para a remoção de decolorações em placas inoxidáveis.

Modo de uso: Presione o bocal no lado da frente e faça-o girar um quarto. Caso tenha utilizado o frasco anteriormente, o mesmo pode conter vestígios remanescentes de líquido no bocal de pulverização, o que poderá reduzir a eficiência do seu funcionamento. Por isso lhe recomendamos que, antes de uma nova utilização, enxague bem com água quente do torneira, por exemplo passando através dos orificios de ventilação no lado lateral do tubo de espuma. Aplique o HG Limpiador para grelhadores e fornos na superfície que pretende limpar. Em caso de tratamento de componentes inoxidáveis deverá proceder ao tratamento completo dos mesmos a fim de evitar decolorações. Deixar actuar o produto durante 3 a 5 minutos. Caso necessário, esfregar com uma esponja molhada. De seguida, retire a humidade da superfície, por exemplo com uma esponja seca. Depois de retirar toda a gordura, deverá proceder à limpeza com água quente! Para a limpeza de tabuleiros de forno poderá eventualmente repetir várias vezes o tratamento. Se não obtiver um resultado óptimo, aqueça a superfície que pretende limpar à temperatura de contacto. Verifique a temperatura da superfície antes da aplicação do HG Limpiador para grelhadores e fornos sobre a superfície. A superfície não pode ter uma temperatura superior a +30°C.



8 711577 004637 >


0513800105030
2606

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU

Faça girar o bocal um quarto para trás após a utilização (posição de bloqueio). Após uma temperatura demasiado elevada, e em combinação com o HG Limpiador para grelhadores e fornos poderá deteriorar a superfície. Para a limpeza de tabuleiros de forno de grelhador muito sujos poderá eventualmente repetir várias vezes o tratamento. Após a utilização do produto, volte a girar a rosca equivalente a um quarto (posição de bloqueio).

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. Não aplicar no exterior e em superfícies de alumínio não tratadas do forno, grill ou barbecue. Utilize luvas adequadas. Consulte as instruções de utilização do seu aparelho antes de proceder à limpeza. Evitar que caiam líquidos, por exemplo, em bancadas. Quando tal acontecer, limpar imediatamente com água abundante. Não utilizar este produto em fornos de micro-ondas (combinados). • Pode solicitar a ficha de informações destinada ao pessoal médico através do telefone +31 36 54 94 777 • A ficha de informações destinada aos consumidores está disponível no endereço www.HG.eu



⚠ PELIGRO H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P280 - Llevar guantes y gafas de protección. P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse). P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico. P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. Contiene: hidróxido de sodio, EINECS 215-185-5, D-glucopiranoses, oligómeros, decil octil glucosídeos EINECS: 500-220-1, etasulfato sódico EINECS: 204-812-8, Benzeneusulphonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. EINECS 287-494-3; >5<15% tensioactivos aniónicos; <5% tensioactivos no iónicos, fosfonatos. **⚠ P310 -** Provoque quemaduras na pele e lesões oculares graves. P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 - Manter fora do alcance das crianças. P280 - Usar luvas de proteção e proteção ocular. P303+P361+P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELLE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxugar a pele com água (ou tomar um duche). P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxugar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxugar. P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P501 - Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 900 250 250. Contém: hidróxido de sódio, EINECS 215-185-5, D-glucopiranoses, oligómeros, decil octil glucosídeos EINECS: 500-220-1, etasulfato de sódio EINECS: 204-812-8, Benzeneusulphonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. EINECS 287-494-3; >5<15% tensioactivos aniónicos; <5% tensioactivos não iónicos, fosfonatos. HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700.

UFI: 5X5A-DMGD-000A-2DPA

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

relief

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º, 06020-Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044