

HG[®]

CUISINE

nettoyant four, grill et barbecue

élimine la graisse
brûlée et
incrustée



500 ml e

HG nettoyant four, grill et barbecue


- élimine la graisse brûlée et incrustée
- également idéal pour les plaques de cuisson en inox

Élimine les résidus gras et la graisse brûlée des fours, grills, barbecue (à gaz), plaques de cuisson en inox et planchas. Aussi très efficace pour faire disparaître les taches décolorées des plaques de cuisson en inox.

Mode d'emploi: Appuyer sur le bec de pulvérisation et le tourner d'un quart de tour. Si vous avez déjà utilisé le flacon, il est possible que des résidus de produit soient restés dans l'orifice du vaporisateur, de sorte que celui-ci peut moins bien fonctionner. Nous vous conseillons donc, lorsque vous réutilisez le vaporisateur, de toujours commencer par bien le rincer à l'eau chaude du robinet, par exemple via les orifices d'aération situés sur le côté du mousser. Vaporiser HG nettoyant four, grill et barbecue sur la surface à nettoyer. Pour le nettoyage d'éléments en acier inoxydable, veiller à traiter l'objet entièrement afin d'éviter une éventuelle différence de couleur. Laisser agir le produit de 3 à 5 minutes. Si nécessaire frotter avec une éponge (à recurer) humide. Ensuite, il est recommandé de essuyer la surface avec une éponge. Après avoir éliminé toute la graisse, rincer le four à l'eau bien chaude. Pour les grilles de barbecue et les plaques de four renouveler, si nécessaire, le traitement plusieurs fois. Si le nettoyage s'avère difficile, faire tiédir la surface avant l'application du produit. Contrôler la température de la surface, 30°C au maximum avant l'utilisation de HG nettoyant four, grill et barbecue. Suivre ensuite le mode d'emploi décrit ci-dessus. Après usage, retourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour (position de blocage).



0513800105004 2305



Produits et conseils? Voir:

HG.EU
Service consommateurs:
03 68 91 00 49

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Ne pas utiliser sur l'aluminium, ni sur l'extérieur du four, grill ou barbecue. Porter des gants adaptés. Consulter au préalable le mode d'emploi de l'appareil à nettoyer. Éviter de faire couler le produit, par exemple sur les plans de travail. Mais si cela devait arriver, rincer sans attendre abondamment à l'eau. Pour les fours à micro-ondes, utiliser HG nettoyant pour micro-ondes. Une température trop élevée combinée à l'usage de HG nettoyant four, grill et barbecue peut provoquer une altération de la surface.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777
La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu



contient entre autres:	
agents de surface non ioniques et anioniques, phosphonates	< 5%

DANGER H314- Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants. **P280-** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. **P303+P361+P353-** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. **P305+P351+P338-** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P310-** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **P501-** Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient: Hydroxyde de sodium, EINECS: 215-185-5, D-glucopyranose, oligomères, glycosides de décyl octyle EINECS: 500-220-1, Etasulfate de sodium EINECS: 204-812-8.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1311 CJ Almere, Pays-Bas, Tél.: +31 36 54 94 700

UFI: 5X5A-DDGD-000A-2DPA

HG Tient ses promesses.

