



Wäscheraum

## Wartungsmonteur für Wasch- und Geschirrspülmaschinen

Für den störungsfreien Erhalt  
Ihrer Maschine

Verhindert Störungen und Reparaturen  
Verlängert die Lebensdauer



2 x 100 g e

### HG Wartungsmonteur für Wasch- und Geschirrspülmaschinen

- behebt und verhindert Störungen
- für 2 bis 4 Anwendungen

Waschmaschinen und Geschirrspüler scheinen auf den ersten Blick immer sauber zu sein. Aber das sind sie nicht. Bei jeder Wäsche bildet sich auf wichtigen (oft unsichtbaren) Teilen Ihrer Maschine ein Belag aus Kalk, Seife, Schmutz und/oder Fettläusen. Diese Verschmutzungen verursachen ein Verschleiben der Teile, wodurch Störungen entstehen. Dadurch kann nicht nur die Maschine aufhören zu funktionieren, es entstehen auch andere Probleme, wie:

- die Wäsche wird nicht richtig sauber oder stinkt,
- das Waschprogramm dauert länger,
- die Maschine heizt nicht mehr gut auf,
- die Maschine pumpt unaufhörlich,
- die Maschine riecht muffig.

Das bekannteste Beispiel eines defekten Teiles ist das Heizelement. Bevor es aufhört zu funktionieren, arbeitet es lange Zeit nicht ordentlich. Aber es gibt mehr Teile, die schmutzempfindlich sind. Daher reinigen professionelle Kundendienstmonteure für Waschmaschinen und Geschirrspüler eine Maschine nach der Reparatur immer gründlich, um sicher zu sein, dass nicht ein anderes Teil innerhalb kurzer Zeit durch Verschmutzung defekt wird.

Eine Störung infolge von Verschmutzung kann auch verhindert werden, indem die Waschmaschine oder der Geschirrspüler vierteljährlich einfach mit diesem (auch von professionellen Kundendienstmonteuren verwendeten) HG Produkt gereinigt wird. So wird verhindert, dass Filter, Schwimmer, Abflussrohre und andere schlecht erreichbare Teile verschmutzen und die Maschine muffig riecht. Dichtungsgummis bleiben elastisch und wasserfest, wodurch undichte Stellen und Kurzschluss verhindert werden. Natürlich werden auch alle sichtbaren Stellen glänzend sauber, wodurch die Maschine nicht nur von Innen, sondern auch von Außen wieder wie neu aussieht. Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter [www.HG.eu](http://www.HG.eu) erhältlich.

Gebrauchsanweisung ist beigelegt.



Wäscheraum

## Wartungsmonteur für Wasch- und Geschirrspülmaschinen

Für den störungsfreien Erhalt  
Ihrer Maschine

Verhindert Störungen und Reparaturen  
Verlängert die Lebensdauer



2 x 100 g e

0624800102005  
2511

Fragen zu unseren Produkten?

**HG.EU**  
Verbraucherservice:  
Tel. +49 (0)6152 6679-600

enthält u.a.:	
nichtionische Tenside	< 5%
Duftstoffe: Linalool, Limonene	



**GEFAHR H314-** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280-** Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. **P301+P330+P331-** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **P303+P361+P353-** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: Natriumhydroxid, EINECS: 215-185-5.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,  
1314 CJ Almere, Niederlande,  
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: RACS-2Q2P-1000-46VE

**HG Hält was es verspricht.**



8 711577 019099 >