

HGWOONKAMER
SÉJOUR

TOETSENBORD REINIGER

NETTOYANT POUR CLAVIERS



maximale hygiëne
hygiène maximale

90 ml e

HG toetsenbordreiniger

Toetsenborden worden vuil doordat (huid)vetten aan de toetsen blijven kleven en zo ander vuil en stof vasthouden. Een onhygiënische aanslag is het gevolg. **HG toetsenbordreiniger** is een sneldrogende en ontvettende reiniger die speciaal ontwikkeld is om dit soort aanslag snel, effectief en hygiënisch te verwijderen. Ook uitstekend geschikt voor de muis en computerbehuizing. Attentie: zie binnenzijde. Fles rechtop vervoeren en bewaren.




HG nettoyant pour claviers

Les claviers s'encaissent du fait du dépôt de la graisse cutanée sur les touches sur lequel se colle ensuite la poussière et autres encrassements provoquant un dépôt non hygiénique. **HG nettoyant pour claviers** est un produit dégraissant et séchant rapidement développé spécialement pour éliminer rapidement, efficacement et de manière hygiénique ces sortes de dépôts. Également adapté pour nettoyer les souris et boîtiers d'ordinateur. Attention: voir à l'intérieur. Transporter et conserver le flacon à la verticale.

Achtung: siehe Innenseite.
Die Flasche aufrecht stehend
transportieren und lagern.

05361A1101004 2502



NL WAARSCHUWING H319-
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

FR ATTENTION H319-
Provoque une sévère irritation
des yeux. **DE** ACHTUNG
H319- Verursacht schwere
Augenreizung.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Nederland/
Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: KJS7-91CN-610S-M37G

HG Doet wat het belooft.
HG Tient ses promesses.



HG Tastatur Reiniger

Tastaturen verschmutzen, indem (Haut)Fette an den Tasten kleben bleiben und so weiteren Schmutz und Staub festhalten. Ein unhygienischer Belag ist die Folge. **HG Tastatur Reiniger** ist ein schnell trocknender und entfettender Reiniger, der speziell entwickelt worden ist, um diese Art von Belag schnell, effektiv und hygienisch zu entfernen. Auch hervorragend für das Maus- und Computergehäuse geeignet.

Gebrauchsanleitung: Vor Gebrauch die Tastatur vom Computer trennen oder den Computer ganz ausschalten. Sprühen Sie **HG Tastatur Reiniger** auf ein sauberes, nicht fusselndes Tuch und reinigen Sie damit die Tastatur. Um zwischen die Tasten zu kommen, kann zum Beispiel ein Wattestäbchen benutzt werden.

Achtung: Nicht direkt auf die Tastatur sprühen. Die Tastatur erst wieder in Gebrauch nehmen, nachdem diese vollständig trocken ist. Eine Verfärbung des Kunststoffs in Folge von Sonnenlicht wird durch **HG Tastatur Reiniger** nicht entfernt.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

05361A1101004 2502

NL P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wasSEN. P280- Draag oogbescherming. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

FR P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280- Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant

HG toetsenbordreiniger

Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik het toetsenbord loskoppelen van de computer of de computer geheel uitschakelen. Spuit **HG toetsenbordreiniger** op een schone, niet-pluizende doek en reinig hiermee het toetsenbord. Om tussen de toetsen te komen, kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een wattenstaafje.

Attentie: Niet direct op het toetsenbord spuiten. Voor het wederom in gebruik nemen van het toetsenbord dient deze volledig droog te zijn. Verkleuring van het kunststof als gevolg van zonlicht wordt door **HG toetsenbordreiniger** niet weggенomen.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777
Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG nettoyant pour claviers

Mode d'emploi: Débrancher le clavier de l'ordinateur ou désactiver l'ordinateur. Pulvériser de l'**HG nettoyant pour claviers** sur un chiffon propre et non pelucheux et nettoyer le clavier. Pour nettoyer entre les touches, utiliser un coton-tige, par exemple.

Attention: Ne pas pulvériser directement sur le clavier. Une fois nettoyé, le clavier doit être totalement sec avant de le réutiliser. **HG nettoyant pour claviers** n'élimine pas la décoloration du plastique due aux rayons solaires.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777
La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

bevat o.a./contient entre autres/enthält u.a.:

niet ionogene oppervlakteactieve stoffen / agents de surface non ioniques / nichtionische Tenside

< 5%

parfums/Duftstoffe: BENZYL SALICYLATE; CITRONELLOL; HEXYL CINNAMAL; LIMONENE; LINALOOL

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313- Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

DE P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264- Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280- Augenschutz tragen. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.