

HG

COCINA

QUITAGRASAS DESENGORDURANTE



POTENCIA
MAX
LIMPIEZA

BIODEGRADABLE
according to regulation
648/2004/EC

500 ml e

HG Quitagrasas

- Seguro para todas las superficies

Al cocinar, hornear y asar, todo en la cocina, desde la cocina de gas hasta la encimera y los armarios de la cocina, están diariamente expuestos a la grasa y a las incrustaciones de grasa. **HG Quitagrasas** es un quitagrasas extraordinariamente potente que se puede aplicar con seguridad en todas las superficies, como acero inoxidable, aluminio, plástico, piedra natural y cerámica. Después de cocinar, solo tendrá que pulverizar, retirar y, ¡listo!

Modo de empleo: Gire la boquilla ubicada en la parte frontal del envase. Pulverizar el producto en la superficie a limpiar. Deje que el producto actúe durante unos segundos. Cuando **HG Quitagrasas** se aplica en acero inoxidable, se debe pulverizar sobre un paño limpio que a continuación se pasará por la superficie para limpiarla. A continuación, se debe retirar la grasa con un paño de limpieza impregnado en agua (preferentemente, caliente). Dependiendo del grado de suciedad se puede repetir el tratamiento. Vuelva a girar la boquilla un cuarto de vuelta después de usar (OFF). Para obtener los mejores resultados al eliminar la grasa (recalentada) y los residuos de comida en microondas (combinados), utilice **HG Limpador micro-on**das.

Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical. No utilizar en pinturas o lacas brillantes.

La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777

La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu




HG grease away for an explanation about this product, please visit our website: www.HG.eu

0512801105030
2407

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU



⚠ ATENCIÓN H319- Provoca irritación ocular grave. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. **P264-** Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. **P305+P351+P338-** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20.

⚠ ATENÇÃO H319- Provoca irritação ocular grave. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P264-** Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. **P305+P351+P338-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 808 250 143.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700



RECICLA

UFI: 7Q1F-8CNT-000F-TK46

HG Cumple lo que promete. | HG Cumpre o que promete.

HG Spain S.L., C/Caballero 79, 2 A, 08014 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044

HG Desengordurante

- Apto para todo o tipo de superficies

Ao cozer, fritar e assar, toda a cozinha, desde o fogão, à bancada e aos armários, está exposta a gordura e acumulação de gordura diárias. O **HG Desengordurante** é um removedor de gordura extremamente potente e eficaz que pode ser usado, com segurança, em todas as superfícies, como aço inoxidável, alumínio, plástico, pedra natural e cerâmica. Basta que pulverize depois de cozinhar, remova e... já está!

Modo de usar: Faça girar o bocal no lado da frente um quarto. Pulverize a superfície a limpar. Deixe actuar durante alguns segundos. Se for aplicado em aço inoxidável, pulverize **HG Desengordurante** num pano limpo e, depois, limpe a superfície. Em seguida, limpe a sujidade com um pano, preferencialmente molhado em água quente. Dependendo do grau de sujidade, repita o tratamento. Faça girar o bocal um quarto depois de usar (OFF). Para limpar a gordura e os restos de comida aderentes dentro de microondas (combo), utilize o **HG Limpador micro-on**das.

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. Não utilize sobre tinta ou superfícies lacadas.

A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777. Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

contiene e.o./contém e.o.:	
tensioactivos no iónicos/tensioactivos não-iónicos	< 5%
perfumes: d-limonene	