

HG katlakivieemaldusvahend kohvimasinale

Tähelepanu! Ärge hingake sisse masinast väljuvaid aure! Vältige pikaajalist kokkupuudet roostevaba terase ja alumiiniumiga. Enne kasutamist lugege alati oma seadme juhiseid. Ärge kasutage lubjasisaldusega pindadel ja pindadel, mis ei ole happekindlad nagu marmor, Belgia sinine kivi jne.

Meditsiinipersonal võib tellida teabelehe, helistades numbril +31 36 54 94 777
Tarbijale mõeldud teabeleht on kättesaadav veebilehelt www.HG.eu

☞ **P101-** Meditsiiniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. **P102-** Sargāt no bērniem. **P264-** Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. **P305+P351+P338-** SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. **☞ P101-** Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiķetę. **P102-** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. **P264-** Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. **P305+P351+P338-** PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęsius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. **☞ P101-** arsti poole pöörduides võtta kaasa toote pakend või etiķett. **P102-** hoida lastele kättesaamatus kohas. **P264-** Pärast käitlemist pesta hooliega käed. **P305+P351+P338-** SILMA SÄTTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega, eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. loputada veel kord.