

HG

LAVADERO

DESCALCIFICADOR APARATOS ANTICALCÁRIO APARELHOS

Alarga la vida útil de sus electrodomésticos



BIODEGRADABLE according to regulation 648/2004/EC

500 ml e

HG Descalcificador aparatos

- Alarga la vida útil de sus electrodomésticos

Un descalcificador especialmente diseñado para la eliminación de incrustaciones de cal en aparatos de agua caliente.

Lavadoras: Vierta el producto, 100 ml en zonas de agua blanda / 200 ml en zonas de agua dura en la cubeta del detergente. Ponga en marcha el programa más corto a una temperatura de 60° C. Detenga el programa cuando se encuentre a la mitad y deje que el líquido repose durante aproximadamente 20 minutos. continuación, deje que termine el programa. **Resistencias:** (No en hervidores) también se pueden tratar por separado. Aplique HG Descalcificador aparatos en la resistencia con ayuda de un pincel, deje reposar y retire las incrustaciones de cal con una esponja suave. Por último, enjuagar bien con agua. **Cafeteras eléctricas:** Diluya 50 ml de producto con 1/2 litro de agua y vierta la mezcla con cuidado en el depósito del aparato. Ponga en funcionamiento el aparato como para elaborar café. Vierta la solución con cuidado. En el caso de que el líquido no circule suficientemente bien en el aparato, repita el tratamiento con una nueva mezcla. Por último, haga funcionar el aparato con agua limpia tres veces, hasta que no queden restos de cal o mal sabor. **Hervidores:** Diluya 50 ml de producto con 1/2 litro de agua fría y vierta la mezcla con cuidado en el depósito del hervidor. No ponga en marcha el hervidor. Deje que el líquido repose durante aproximadamente 40 minutos y, a continuación, elimine la solución con cuidado. Si es necesario repita el tratamiento. Por último, enjuague el hervidor con agua caliente tres veces.

Atención: Transporte y conserve la botella en posición vertical. Antes de utilizar HG Descalcificador aparatos consulte las instrucciones de uso de su aparato. No utilice en cafeteras de monodosis ni en superficies sensibles a los ácidos, entre otras, aluminio, zinc y esmalte. Nunca utilice un líquido antical en las planchas de vapor, tampoco HG Descalcificador aparatos. Para descalcificar cafeteras exprés y cafeteras de monodosis, utilice HG Descalcificador con ácido cítrico cafeteras expreso. La cal deteriora las resistencias. Por lo tanto, descalcifique regularmente sus aparatos de agua caliente para que esto no ocurra. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

HG Anticalcário aparelhos

- Prolonga a vida útil dos seus electrodomésticos

Um líquido anticalcário que foi desenvolvido especialmente para a remoção de calcário de electrodomésticos de água quente.

Máquinas de lavar roupa: Em áreas de água macia, adicione 100 ml de produto no compartimento do detergente, adicione 200 ml de produto em áreas de água dura. Selecione o programa mais curto com uma temperatura de 60 °C. A meio do programa, desligue a máquina, deixe o produto actuar durante aproximadamente 20 minutos e em seguida conclua o programa. **Resistências eléctricas:** (Excluindo fervedores eléctricos) também podem ser tratados separadamente. Aplique HG Anticalcário aparelhos com uma escova, deixe absorver durante alguns segundos e em seguida remova o calcário com uma esponja macia. Após o tratamento, lave cuidadosamente com bastante água. **Máquinas de café:** Dilua 50 ml de produto em 500 ml de água e despeje cuidadosamente esta mistura na máquina de café. Ligue a máquina tal como se estivesse a fazer café. Cuidadosamente, deite fora a solução. Se a máquina não funcionar

contiene /contém:

agentes conservantes / agentes conservantes: Formaldehído / formaldeído



0517400105030
2401

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU

0 000000 000000

adequado, repetido o tratamento com uma nova mistura. Finalmente, limpe a máquina 3 vezes com água quente para garantir que todo o calcário ou sabores indesejados são eliminados. **Fervedores eléctricos:** Dilua 50 ml de produto com 1/2 litro de água fria e despeje cuidadosamente esta mistura no fervedor. Não ligue o fervedor. Deixe o líquido no fervedor durante cerca de 40 minutos e em seguida deite-o fora cuidadosamente. Caso seja necessário, repita o tratamento. Após o tratamento, lave o fervedor 3 vezes com bastante água quente. **Atenção:** Transporte e armazene a garrafa na vertical. Consulte sempre as instruções do seu aparelho antes de utilizar o produto. Não utilize em máquinas de café de cápsulas nem em superficies sensíveis a ácidos, tais como alumínio, zinco ou esmalte. Nunca utilize líquidos para descalcificar em ferros de engomar a vapor, incluindo o HG Anticalcário aparelhos. Utilize o HG Anticalcário con ácido cítrico Máquinas de café para descalcificar máquinas de café expreso e de cápsulas. O calcário afecta as resistências eléctricas. Por essa razão, descalcifique regularmente os equipamentos de água quente regularmente, a fim de garantir que o calcário não afeta o seu aparelho. • Pode solicitar a ficha de informações destinada ao pessoal médico através do telefone +31 36 54 94 777 • A ficha de informações destinada aos consumidores está disponível no endereço www.HG.eu



HG descaler for appliances for an explanation about this product, please visit our website: www.HG.eu



⚠ PELIGRO H314- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P101- Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102- Mantener fuera del alcance de los niños. P280- Llevar guantes y gafas de protección. P301+P330+P331- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P305+P351+P338- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501- Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. Contiene: Ácido glicólico EINECS 201-180-5.

⚠ PERIGO H314- Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. P101- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102- Manter fora do alcance das crianças. P280- Usar luvas de protecção e protecção ocular. P301+P330+P331- EN CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. P303+P361+P353- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P305+P351+P338- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal for possível. Continue a enxaguar. P501- Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250 Contém: Ácido glicólico EINECS 201-180-5.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: VN9J-QGTG-J00U-HJTN

HG Cumple lo que promete. | HG Cumpre o que promete.

HG Spain, S.L.U., C/Caballero 79, 2 A, 08011 Barcelona, España. Tel.: +34 935 571 044