

HG®

kuchnia

Intensywny środek czyszczący do płyt kuchennych

Silnie poleruje i czyści

Lśniąca czystość, bez śladów zapiecenia
Tworzy ochronną powłokę błyszczącą



250 ml e

HG intensywny środek czyszczący do płyt kuchennych

- usuwa uporczywe zabrudzenia i przypalone resztki żywności
- odpowiedni do płyt ceramicznych, indukcyjnych, gazowych i szklanych

Intensywny środek czyszczący, o świeżym zapachu, opracowany specjalnie do usuwania poważnych zabrudzeń oraz śladów po przypaleniu ze wszystkich typów ceramicznych i indukcyjnych płyt kuchennych. Usuwa zabrudzenia i nadaje ochronny połysk.

Sposób użycia: Nanieść na ściereczkę niewielką ilość *HG intensywny środek czyszczący do płyt kuchennych* i dobrze wetrzeć go w płytkę ceramiczną. Na koniec przetrzeć powierzchnię płyty za pomocą przepłukanej ściereczki i wytrzeć do uzyskania połysku suchą, czystą ściereczką.

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Nie stosować w bezpośrednim świetle słonecznym. Przed użyciem środek należy dobrze wstrząsnąć. Nie stosować na ciepłych płytach. Przechowywać w dodatniej temperaturze. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi.

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

0510201102529
2510

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU



8 711577 021023 >

Prod.: HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Polska Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 17 E,
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80
www.hgpolska.pl

zawiera:	
niejonowe środki powierzchniowo czynne	5-15%

HG Spełnia swoje obietnice.