



keuken

cuisine

Airfryer[®] reiniger Nettoyant pour airfryer[®]

Krachtige reiniging
Nettoyage puissant

Lost hardnekkig vet en voedselresten op
Dissout la graisse tenace et les restes
alimentaires



250 ml e

HG airfryer[®] reiniger

- krachtig tegen vet, veilig voor de airfryer
- goed voor ca. 5x gebruik
- eenvoudig toe te passen
- inclusief kwastje

Door het gebruik ontstaat in airfryers een hardnekkige aanslag van aangekoekt vet en voedselresten. Deze aanslag is zelfs met het allerbeste afwasmiddel, speciale ontvetters of in de vaatwasser niet te verwijderen. *HG airfryer[®]reiniger* is een unieke, gepatenteerde, uiterst krachtige reiniger. Zeer hard voor de aanslag maar uiterst mild voor de airfryer waardoor deze niet wordt aangetast of beschadigd.

Gebruiksaanwijzing:

1. Zorg ervoor dat het mandje en de binnenpan van de airfryer zijn afgekoeld en zet deze in de gootsteen.
2. Doseer 50 ml vloeistof (ongeveer 1/5 deel van de fles) in de binnenpan en gebruik dit om met het bijgeleverde kwastje de rest van de binnenpan en het mandje in te smeren.
3. Laat het geheel 1 uur in de gootsteen staan om in te weken en spoel vervolgens de binnenpan en het mandje goed af met warm water. Gebruik hierbij eventueel een zachte (afwas)borstel of niet-schurende spons om het losgekomen vuil te verwijderen. (Voor moeilijk bereikbare plekken zoals bij randen en in de hoeken kan desgewenst een oude, zachte tandenborstel worden gebruikt.

Attentie: Doosje rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren. Ook geschikt voor accessoires zoals een bakvorm, grillpan of grilrooster. Niet toepassen op het verwarmingselement of de buitenkant van het apparaat. Gebruik hiervoor een vochtige doek. Bij zeer hardnekkige vervulling kan een tweede behandeling nodig zijn. Bij een binnenpan en/of mandje waarbij er, als gevolg van zeer intensief gebruik, sprake is van (grote) beschadigingen of een opbouw van verkoold vet, kan de *HG airfryer[®]reiniger* een verminderd effect geven. Eventuele spetters of gemorste vloeistof op natuursteen, composiet of gelakte ondergronden direct verwijderen en met veel water afspoelen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777
Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu
Airfryer[®] is geen eigendom van HG International B.V. noch van de aan haar verbonden bedrijven.

HG nettoyant pour airfryer[®]

- puissant contre la graisse, sans danger pour les airfryers
- suffit pour environ 5 utilisations
- facile à utiliser
- avec pinceau

L'utilisation de l'airfryer entraîne la formation d'un dépôt tenace de graisse et de résidus alimentaires incrustés. Un détergent vaisselle puissant, un dégraissant spécial ou un lavage en machine ne permet pas d'éliminer ces dépôts. *HG nettoyant pour airfryer[®]* est un nettoyant breveté, unique et ultra puissant. Il permet d'éliminer ces dépôts tenaces sans attaquer ni endommager l'airfryer.

Mode d'emploi:

1. Assurez-vous tout d'abord que le panier et le bac intérieur de la friteuse soient bien refroidis. Placez-les dans votre évier.
2. Versez 50 ml de liquide (environ 1/5e du flacon) dans le bac intérieur et enduisez avec le pinceau fourni, la couche de dépôt dans le panier et le bac intérieur.
3. Laissez les ustensiles pendant 1 heure dans l'évier pour que le produit agisse. Rincez ensuite soigneusement le panier et le bac à l'eau chaude. Utilisez éventuellement une brosse à vaisselle douce ou une éponge non abrasive pour éliminer les couches décollées du dépôt. (Pour les endroits difficiles d'accès, bords ou angles, par exemple, vous pouvez utiliser une brosse à dents.)

Attention: Transporter et stocker la boîte à la verticale. Conserver à l'abri du gel. Peut être utilisé pour les ustensiles tels que moules à gâteaux, poêles à frire ou grilles de four. Ne pas appliquer sur les éléments chauffants ou la partie extérieure de l'appareil. Pour nettoyer ces éléments, utiliser un chiffon humide. En cas de dépôts tenaces, procédez éventuellement à un second traitement. *HG nettoyant pour airfryer[®]* peut s'avérer moins efficace sur des bacs intérieurs ou paniers (extrêmement) endommagés ou avec des dépôts de graisse brûlée dus à une utilisation intensive. Essayez immédiatement et rincez abondamment à l'eau, pour toute éclaboussure ou trace de liquide renversé sur une surface en pierre naturelle, composite ou laquée. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777
La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu
Airfryer[®] n'est pas la propriété de HG International BV ni de ses sociétés affiliées.



keuken

cuisine

Airfryer[®] reiniger Nettoyant pour airfryer[®]

Krachtige reiniging
Nettoyage puissant

Lost hardnekkig vet en voedselresten op
Dissout la graisse tenace et les restes
alimentaires



250 ml e

HG Airfryer[®]-Reiniger

- kräftig gegen Fett, sicher für den Airfryer
- für bis zu 5 Anwendungen
- einfach zu handhaben
- Pinsel inbegriffen

Durch die Benutzung lagern sich in Airfryern hartnäckige Rückstände von angebackenem Fett und Speiseresten ab. Diese Ablagerungen können selbst mit dem allerbesten Spülmittel, mit speziellen Entfettern oder in der Spülmaschine nicht entfernt werden. *HG Airfryer[®]-Reiniger* ist ein einzigartiger, patentierter, äußerst kräftiger Reiniger; Stark gegen Ablagerungen, aber besonders schonend für den Airfryer, so dass dieser nicht angegriffen oder beschädigt wird.

Gebrauchsanweisung:

1. Den Korb und Innenbehälter des Airfryers abkühlen lassen und danach in die Spüle stellen.
2. 50 ml Flüssigkeit (ungefähr 1/5 des Flascheninhalts) in den Innenbehälter gießen und dann mit dem beigelegten Pinsel den gesamten Innenbehälter und den Korb mit dieser Flüssigkeit einpinseln.
3. Das Ganze 1 Stunde in der Spüle einwirken lassen und danach den Innenbehälter und den Korb gründlich mit warmem Wasser abspülen. Verwenden Sie gegebenenfalls eine weiche (Abwasch)Bürste oder einen weichen Schwamm, um den abgelösten Schmutz zu entfernen. (Für schwer erreichbare Stellen, wie an den Rändern und in den Ecken, kann erforderlichenfalls eine alte weiche Zahnbürste verwendet werden.)

Achtung: Die Schachtel aufrecht transportieren und aufbewahren. Vor Frost schützen. Auch für Zubehörfteile, wie Backformen, Grillpfannen oder Grillroste geeignet. Nicht auf den Heizelementen oder an der Außenseite des Gerätes anwenden. Benutzen Sie dafür ein feuchtes Tuch. Bei sehr hartnäckiger Verschmutzung ist eventuell eine zweite Behandlung erforderlich. Falls aufgrund sehr intensiver Nutzung (große) Beschädigungen im Innenbehälter und/oder am Korb bestehen oder verkohlte Fettreste anhaften, kann die effektive Wirkung von *HG Airfryer[®]-Reiniger* beeinträchtigt werden. Eventuelle Spritzer oder verschüttete Flüssigkeit auf Naturstein, Kompositoberflächen oder lackierten Flächen sofort entfernen und mit reichlich Wasser abspülen. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.
Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

Das Eigentumsrecht an Airfryer[®] liegt weder bei HG International B.V. noch bei einer der mit HG lizenzierten Firmen.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promises.



0667700102503
2603

Produiten en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:

HG.EU