



kuchyně

kuchyňa

konyha

Čistič horkovzdušné fritézy

Čistič teplovzdušnej fritézy

Air-fryer tisztító

Výkonné a bezpečné čistení
Rozpouští odolný tuk a zbytky jídla

Výkonné a bezpečné čistenie
Rozpúšťa odolnú masť a zvyšky jedla

Hatékony és biztonságos tisztítás
Feloldja a makacs zsír- és ételmaradványt



250 ml e

HG čistič horkovzdušné fritézy

- účinný proti masťoté, bezpečný pro horkovzdušnou fritézu
- vystačí na 5 čistění
- snadné použití
- obsahuje aplikační štětec

Používáním horkovzdušné fritézy dochází ke vzniku odolného nánosu připečeného tuku a jídla. Tento nános se nedá odstranit, a to ani pomocí nejlepších tekutých mycích prostředků, odmašťovačů ani mytím v myčce nádobí. **HG čistič horkovzdušné fritézy** je unikátní, velmi silný čistící prostředek. Nekompromisně zatočí s usazeninami, zároveň je šetrný k fritéze a nepoškozuje ji.

Návod k použití:

1. Ujistěte se, že koš i vnitřní nádoba horkovzdušné fritézy vychladly, a vložte je do dřezu.
2. Nalijte 50 ml tekutiny (asi pětinu obsahu lahve) do vnitřní nádoby a pomocí přiloženého aplikačního štětce natřete vnitřek nádoby a koš.
3. Nechte vnitřní nádobu a koš stát jednu hodinu ve dřezu, aby tekutina působila, a pak je důkladně omyjte teplou vodou. V případě potřeby odstraňte uvolněné usazeniny pomocí měkkého kartáče na nádobí nebo měkké houbičky. (Na těžko dostupná místa, jako jsou hrany a rohy, zkuste použít starý měkký zubní kartáček.)

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Vhodné také pro příslušenství, jako jsou pečící formy, grilovací pánve nebo rošty. Nepoužívejte na topná tělesa ani na vnější povrchy spotřebiče. Pro tento účel použijte vlhký hadřík. Hodně odolné usazeniny mohou vyžadovat opakování postupu. **Prostředek HG čistič horkovzdušné fritézy** může působit méně účinně u vnitřní nádoby nebo koše, které jsou v důsledku častého používání vážně poškozeny nebo obsahují velké množství zuhelnatělého tuku. Pokud se přípravek dostane na povrch z přírodního kamene, kompozitní nebo lakovaný povrch, okamžitě jej utřete a omyjte dostatečným množstvím vody. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777
Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG čistič teplovzdušnej fritézy

- účinne odstráni masťotu, šetrne vyčistí teplovzdušnú fritézu
- vystačí na 5 čistění
- jednoduché použitie
- balenie obsahuje aplikačný štetec

Pri používaní teplovzdušných fritéz sa tvoria odolné nánosy pripálenej masťoty a zvyškov jedla. Nedajú sa odstrániť dokonca ani najlepšími tekutými saponátmi na umývanie riadu a odmašťovačmi, či v umývačke riadu. **Prípravok HG čistič teplovzdušnej fritézy** je jedinečný a mimoriadne účinný čistiaci prostriedok. Nekompromisne odstráni masťné nánosy, zároveň je šetrný k fritéze a nepoškodzuje ju.

Návod na použitie:

1. Počkajte, pokiaľ koš a vnútorná nádoba teplovzdušnej fritézy vychladnú a následne ich položte do drezu.
2. Nalejte 50 ml tekutého čističa (asi pätinu objemu fľaše) do vnútornej nádoby a pomocou priloženého aplikačného štetca naneste prípravok na zvyšné časti vnútornej nádoby a koša.
3. Nechajte nádobu a koš v dreze približne jednu hodinu, aby prípravok mohol pôsobiť a potom ich dôkladne umyte teplou vodou. Ak to bude potrebné, pomocou mäkkej kefy na umývanie riadu alebo neabrazívnej hubky odstráňte zvyšky usadenej masťoty. (Ťažko dostupné miesta, napríklad okraje a rohy, skúste vyčistiť starou mäkkou zubnou kefkou.)

Upozornenie: Nádobu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. Čistič je vhodný aj na iný riad, ako je napríklad forma na pečenie, grilovacia panvica alebo gril. Nenásajte čistič na vyhrievacie teleso ani na vonkajšok prístroja. Na ich vyčistenie použijte vlhkú utierku. Pri veľmi odolných usadeninách možno bude potrebné celý postup zopakovať. **Na vnútornej nádobe alebo na koši, ktoré sú v dôsledku častého používania silne poškodené alebo pokryté veľkým množstvom pripálenej masťoty, môže byť HG čistič teplovzdušnej fritézy menej účinný.** Ak sa prípravok dostane na povrch z prírodného kamene, kompozitný alebo lakovaný povrch, okamžite ho utrite a opláchnite dostatočným množstvom vody. Obal odovzdávejte v zberní nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777
Informační leták pro uživatele dostupný na www.HG.eu



kuchyně

kuchyňa

konyha

Čistič horkovzdušné fritézy

Čistič teplovzdušnej fritézy

Air-fryer tisztító

Výkonné a bezpečné čistení
Rozpouští odolný tuk a zbytky jídla

Výkonné a bezpečné čistenie
Rozpúšťa odolnú masť a zvyšky jedla

Hatékony és biztonságos tisztítás
Feloldja a makacs zsír- és ételmaradványt



250 ml e

HG air-fryer tisztító

- hatékonyan eltávolítja a zsírt, nem károsítja a sütőt
- 5 tisztításra elegendő
- könnyen használható
- ecsetet is tartalmaz

Az air-fryer használatá során makacs ráégett zsír- és ételzennyeződések keletkeznek a készülék belsejében. Ezeket a lerakódásokat még a leghatékonyabb mosogató- és zsíroló szerek vagy a mosogatógép sem képes eltávolítani. A **HG air-fryer tisztító** egy egyedülálló, szabadalmaztatott, rendkívül erős tisztítószert. Kíméletlen a lerakódásokkal szemben, azonban a sütőt nem károsítja.

Használati útmutató:

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az air-fryer kosara és belső sütőedénye kihűlt, és helyezze őket a mosogatóba.
2. Öntsön 50 ml folyadékot (a flakon ötödét) a belső sütőbe, és a mellékelt ecsettel kenje be a belső sütő többi részét és a kosarat.
3. A belső sütőt és a kosarat hagyja egy órán át ázni a mosogatóban, majd alaposan öblítse le meleg vízzel. Ha szükséges, puha mosogatókefével vagy nem karcoló szivacsos távolítsa el a maradék lerakódásokat. (A nehezen hozzáférhető területeken, például a szeleken és a sarkokban használjon régi, puha fogkefét.)

Figyelem: A dobozt álló helyzetben kell szállítani és tárolni. Fagytól védve tárolja. Olyan tartozékokhoz is alkalmas, mint a sütőforma, grillserpenyő vagy grill. Ne alkalmazza a fűtőelemen vagy a készülék külsején. Erre a célra használjon nedves ruhát. Nagyon makacs lerakódások esetén szükség lehet egy második kezelésre. A **HG air-fryer tisztító** kevésbé jól működhet olyan belső sütőedény vagy kosár esetében, amely a gyakori használat következtében súlyosan sérült vagy amelyre nagy mennyiségű elszennesedett zsíradék rakódott le. A termékőre, kompozit vagy festett felületekre fröccsent vagy kiömlött tisztítószert azonnal távolítsa el, és bő vízzel öblítse le.

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/EE).

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámon.
Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról.

☞ **P101**-Je-li nutná lekářská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102**-Uchovávajte mimo dosah detí. ☞ **P101**-Ak je potrebná lekářská pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102**-Uchovávajte mimo dosah detí. ☞ **P101**-Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102**- Gyermekektől elzárva tartandó.
Made in The Netherlands by HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Plní své sliby. | HG Teljesíti, amit ígér.

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591
Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831
Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel: +36 23 560 012



8 711577 297350 >

HG Obj. číslo výrobku:
677010127
0667701102527 2605

Products and tips? See:

HG.EU

HG®

Čistič horkovzdušné fritézy Čistič teplovzdušnej fritézy Air-fryer tisztító



250 ml e

kuchyně

kuchyňa

konyha

HG čistič horkovzdušné fritézy

Návod k použití: 1. Ujistěte se, že koš i vnitřní nádoba horkovzdušné fritézy vychladly, a vložte je do dřezu. 2. Nalijte 50 ml tekutiny (asi pětinu obsahu lahve) do vnitřní nádoby a pomocí přiloženého aplikačního štětce natřete vnitřek nádoby a koš. 3. Nechte vnitřní nádoby a koš stát jednu hodinu ve dřezu, aby tekutina působila, a pak je důkladně omyjte teplou vodou. V případě potřeby odstraňte uvolněné usazeniny pomocí měkkého kartáče na nádobí nebo měkké houbičky. (Na těžko dostupná místa, jako jsou hrany a rohy, zkuste použít starý měkký zubní kartáček.)

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Vhodné také pro příslušenství, jako jsou pečicí formy, grilovací pánve nebo rošty. Nepoužívejte na topná tělesa ani na vnější povrchy spotřebiče. Pro tento účel použijte vlhký hadřík. Hodně odolné usazeniny mohou vyžadovat opakování postupu. **Prostředek HG čistič horkovzdušné fritézy může působit méně účinně u vnitřní nádoby nebo koše, které jsou v důsledku častého používání vážně poškozeny nebo obsahují velké množství zuhelnatělého tuku.** Pokud se přípravek dostane na povrch z přírodního kamene, kompozitní nebo lakovaný povrch, okamžitě jej utřete a omyjte dostatečným množstvím vody. • Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG Obj. číslo výrobku: 677010127
0567701102527 2605

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 41 Popůvky, Česká republika

Tel.: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591

Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika,

Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel.: +36 23 560 012

HG čistič teplovzdušnej fritézy

Návod na použitie: 1. Počkajte, pokiaľ koš a vnútorná nádoba teplovzdušnej fritézy vychladnú a následne ich položte do drezu. 2. Nalejte 50 ml tekutého čističa (asi pätinu objemu fľaše) do vnútornej nádoby a pomocou priloženého aplikačného štetca naneste prípravok na zvyšné časti vnútornej nádoby a koša. 3. Nechajte nádobu a koš v dreze približne jednu hodinu, aby prípravok mohol pôsobiť a potom ich dôkladne umyte teplou vodou. Ak to bude potrebné, pomocou mäkkej kefy na umývanie riadu alebo neabrazívnej hubky odstráňte zvyšky usadenej mastnoty. (Ťažko dostupné miesta, napríklad okraje a rohy, skúste vyčistiť starou mäkkou zubnou kefkou.)

Upozornenie: Nádobu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. Čistič je vhodný aj na iný riad, ako je napríklad forma na pečenie, grilovacia panvica alebo gril. Nenanašajte čistič na vyhrievacie teleso ani na vonkajšie časti prístroja. Na ich vyčistenie použite vlhkú utierku. Pri veľmi odolných usadeninách bude možno potrebné celý postup zopakovať. **Na vnútornej nádobe alebo na koši, ktoré sú v dôsledku častého používania silne poškodené alebo pokryté veľkým množstvom pripálenej mastnoty, môže byť HG čistič teplovzdušnej fritézy menej účinný.** Ak sa prípravok dostane na povrch z prírodného kamene, kompozitný alebo lakovaný povrch, okamžite ho utrite a opláchnite dostatočným množstvom vody. • Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777 • Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

HG air-fryer tisztító

Használati útmutató: 1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az air-fryer kosara és belső sütőedénye kihűlt, és helyezze őket a mosogatóba. 2. Öntsön 50 ml folyadékot (a flakon ötödét) a belső sütőbe, és a mellékelt ecsettel kenje be a belső sütő többi részét és a kosarat. 3. A belső sütőt és a kosarat hagyja egy órán át azni a mosogatóban, majd alaposan öblítse le meleg vízzel. Ha szükséges, puha mosogatókefével vagy nem karcoló szivaccsal távolítsa el a maradék lerakódásokat. (A nehezen hozzáférhető területeken, például a széleken és a sarkokban használjon régi, puha fogkefét.)

Figyelem: A palack felállítva szállítandó és tárolandó. Fagytól véde tölölja. Olyan tartozékokhoz is alkalmas, mint a sütőforma, grillserpenyő vagy grill. Ne alkalmazza a fűtőelemen vagy a készülék külsején. Erre a célra használjon nedves ruhát. Nagyon makacs lerakódások esetén szükség lehet egy második kezelésre. A HG air-fryer tisztító kevésbé jól működhet olyan belső sütőedény vagy kosár esetében, amelyre gyakran használat következtében súlyosan sérült vagy amelyre nagy mennyiségű elszennesedett zsiradék rakódott le. A termésköre, kompozit vagy festett felületekre fröccsent vagy kiömlött tisztítószert azonnal távolítsa el, és bő vízzel öblítse le. Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/ÉÉ). • A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámon. • Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról.

CZ P101-Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. **SK** P101-Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102-Uchovávajte mimo dosahu detí. **HU** P101- Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102- Gyermekektől elzárva tartandó. Made in The Netherlands by HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700