

HG Intensywny środek czyszczący parkietu i drewna (produkt 55)

- Intensywny środek do czyszczenia parkietu i drewna

HG Intensywny środek czyszczący parkietu i drewna został opracowany specjalnie do szybkiego, łatwego i bezpiecznego usuwania uporczywych zabrudzeń i tłuszczu z parkietu i podłóg drewnianych. Nadaje się również do usuwania powłok nabłyszczających i innych powłok ochronnych, takich jak *HG środek ochronny do parkietu (product 52)*.

Sposób użycia:

Do zwykłego intensywnego czyszczenia:

Rozpuścić 1 l w połowie wiadra (5 l) letniej wody i nanieść na podłogę za pomocą szmatki lub mopa. Pozostawić na 5 minut. Szorować ostrożnie miękką szczotką, jeśli będzie to konieczne. Następnie usunąć roztwór z powierzchni za pomocą szmatki lub mopa, regularnie go płuczając i wyżyłając. (W razie potrzeby można użyć odkurzacza do prania). Następnie dokładnie z mopować podłogę jeszcze raz czystą wodą.

Usuwanie uporczywych zabrudzeń lub starych środków polerujących lub innych warstw ochronnych: Stosowanie produktu bez rozcieńczenia. Należy wykonać czynności opisane powyżej.

Zastosowanie: $\pm 10-15 \text{ m}^2$ z litra nierozcieńczonego produktu, $\pm 25-50 \text{ m}^2$ z litra rozcieńczonego produktu.

Uwaga: Mycie zbyt dużą ilością wody może doprowadzić do napęcznienia połączeń.