



salón

Restaurador muebles

Restaurador de móveis

Para círculos, manchas y arañazos
Repara manchas, marcas e riscos

250 ml e

HG Restaurador muebles madera oscura

- Repara los arañazos y las marcas
- También repara las superficies decoloradas y antiguas

HG Restaurador muebles madera oscura es un producto de mantenimiento de alta calidad para muebles de madera teñida, lacada, tratada con aceite, no tratada o encerada. Elimina las manchas de decoloración y los cercos de agua o alcohol. Recupera el color natural de las superficies decoloradas o desgastadas y camufla los arañazos. **Modo de empleo:** Pruebe siempre *HG Restaurador muebles madera oscura* en una zona poco visible. Aplique *HG Restaurador muebles madera oscura* con generosidad en líneas rectas y en el sentido de la veta de la madera y dejar actuar durante 6-10 horas. Trate de nuevo las zonas en las que se haya absorbido completamente *HG Restaurador muebles madera oscura* durante este período. Limpiar el producto sobrante con un trapo limpio al final del período de penetración. Deje que transcurran ocho días antes de repetir el proceso. Si la superficie a tratar estuviera encerada aplicar *HG Restaurador muebles madera oscura* con generosidad y elimine la cera suelta después de 2 horas. Luego realice el tratamiento descrito con anterioridad.

Atención: ver el interior. Transportar y almacenar la botella en posición vertical.
Atenção: veja por dentro. Transporte e armazene a garrafa na vertical



0541001102530 2511

HG Restaurador de móveis madeira escura

- Restaura vincos e riscos
- Restaura até superfícies decoloradas e gastas

HG Restaurador de móveis madeira escura é um produto de alta qualidade concebido para o restauro e manutenção de móveis envernizados, lacados, oleados, madeira não tratada ou encerada. Retira as marcas e manchas de água ou álcool. Devolve a cor natural a superfícies desgastadas ou desbotadas. Disfarça eventuais riscos. **Modo de usar:** Antes de aplicar *HG Restaurador de móveis madeira escura*, experimentar sempre numa pequena superfície em local pouco visível. Aplicar *HG Restaurador de móveis madeira escura* abundantemente em linhas rectas na direcção ao grão da madeira. Deixar actuar durante 6 a 10 horas. Passado o tempo de actuação, remover eventuais excessos de produto com um pano limpo. Aguardar oito dias antes de repetir o tratamento. Se a superfície estiver encerada, aplicar *HG Restaurador de móveis madeira escura* abundantemente e após 2 horas remover a cera que se solto. Seguidamente repetir o tratamento acima descrito.

ES ATENCIÓN H226- Líquidos y vapores inflamables. EUH066- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20.

PT ATENÇÃO H226- Líquido e vapor inflamáveis. EUH066- Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 1AGM-F5Q3-X10J-V97Q

HG Cumple lo que promete. | HG Cumpre o que promete.

HG Spain, S.L.U., Gran Vía Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º, 08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044



ES P101- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102- Mantener fuera del alcance de los niños. P210- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233- Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P501- Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

PT P101- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102- Manter fora do alcance das crianças. P210- Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P233- Manter o recipiente bem fechado. P501- Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.

HG Restaurador muebles madera oscura

- Repara los arañazos y las marcas
- También repara las superficies decoloradas y anticuadas

Atención: Si una capa de laca está dañada debido a, por ejemplo, la humedad o el calor, tendrá también la apariencia de manchada. Sin embargo, estas manchas no están dentro de la madera, no pudiéndose reparar con este producto. No aplicar sobre superficies pulidas, artificialmente blanqueadas o muebles muy claros (de madera de pino, fresno, roble claro...), o sobre determinados tipos de barniz resistentes al agua. Sobre lacas brillantes puede volverse algo mate. En maderas claras puede oscurecerlas un poco.

La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777

La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

HG Restaurador de móveis madeira escura

- Restaura vincos e riscos
- Restaura até superfícies descoloradas e gastas

Atenção: Quando uma camada envernizada está danificada, por exemplo por humidade ou calor, tal também se torna evidente com o aparecimento de manchas. No entanto, estas manchas não estão na madeira e, portanto, não serão recuperadas por este produto. Não aplicar sobre superfícies polidas, artificialmente branqueadas com lixívia ou madeiras muito claras (ex. pinho e carvalho claro) nem em superfícies tratadas com verniz impermeabilizante. Os vernizes de alto brilho podem tornar-se ligeiramente mais baços. Não apropriado para remover manchas ou marcas escuras.

A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777
Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

Contiene e.o./Contém e.o.:

Hidrocarburos alifáticos/Hidrocarbonetos alifáticos

> 30%

0541001102530 2511