



kuchnia

Intensywny żel ze szczoteczką piekarnik


Usuwa przypalony tłuszcz

Dokładne czyszczenie, rezultaty bez wysiłku



483/29 2512



250 ml 

HG intensywny żel ze szczoteczką - piekarnik

- silna, dobrze przylegająca do powierzchni formuła żelowa
- szczoteczka ułatwia precyzyjną i kontrolowaną aplikację produktu
- łatwy w użyciu

Dzięki dobrze przylegającej formule *HG intensywny żel ze szczoteczką - piekarnik* dokładnie usuwa najbardziej uporczywy, przypalony tłuszcz i inne pozostałości po pieczeniu również z pionowych powierzchni, np. ścianek piekarnika. Wbudowana głowica szczoteczki sprawia, że aplikacja jest niezwykle łatwa i precyzyjna nawet w trudno dostępnych miejscach. Produkt nadaje się również do patelni, różna i grilla.

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Nie nakładaj tego produktu na gorące lub malowane powierzchnie, aluminium, miedź, mosiądz, żeliwo lub na zewnątrz piekarnika, różna lub grilla. Nie nadaje się do urządzeń z nieprzywierającą powłoką lub wbudowaną funkcją czyszczenia. Przed użyciem należy się zapoznać z instrukcją obsługi posiadanego urządzenia. Nie dopuścić do przedostania się żelu na delikatne powierzchnie, takie jak plastik, drewno, kompozyt itp. W razie przypadkowego zabrudzenia należy natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

Instrukcja użycia: patrz wewnątrz.

0548301302529 2606



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Prod.:
HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holandia,
Tel.: +31 36 54 94 700



UFI: 8NG0-YNPQ-180F-F15P

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19, 02-757,
Warszawa Tel.: +48 607 033 810, www.hg.eu

open

HG intensywny żel ze szczoteczką – piekarnik

NIEBEZPIECZEŃSTWO H290- Może powodować korozję metali. **H314-** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P234-** Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. **P280-** Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. **P301+P330+P331-** W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P310-** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. **P501-** Zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi. zawiera: wodorotlenek sodu CAS: 1310-73-2 <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne; kompozycje zapachowe

HG intensywny żel ze szczoteczką – piekarnik

Instrukcja użycia



Wstrząśnij butelką, a następnie odkręć zakrętkę.



Przytrzymaj butelkę do góry dnem i nałóż żel.



W zależności od ilości zabrudzeń, dokładnie wytrzyj żel po upływie nie więcej niż 3 godzin i spłucz pozostałości dużą ilością wody.



Po użyciu wypłucz szczoteczkę.



Następnie zakręć butelkę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Prod.:

HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 8NG0-YNPQ-180F-F15P

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19,
02-757, Warszawa Tel.: +48 607 033 810,
www.hg.eu

0548301302529 2606