

Tabela Stosowania Produktów **HG** do parkietów

Zabezpieczenie	Parkiet (lakierowany)
Ochrona lakieru przed zużyciem	P51
Regularne czyszczenie	P53
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P55

HG®

podłoga

Intensywny środek czyszczący parkietu i drewna



Czyszczenie

P55

Usuwa uporczywe zabrudzenia i tłuszcze
Skuteczny i bezpieczny dla podłóg

1000 ml e

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.
Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu
Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H314-

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P280-** Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne.

P301+P330+P331- W PRZYPADKU

POŁKNIECIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353-** W PRZYPADKU

KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub przysznycem.

P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość i pojemnik

usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. Zawiera: wodorotlenek sodu CAS: 1310-73-2, Izotridekanol, etoksylowany CAS: 69011-36-5, metakrzemian disodu CAS: 10213-79-3, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosforany.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: DFKR-6KNR-S000-7D4P

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E,
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

0521001210029 2602

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU



HG Intensywny środek czyszczący parkietu i drewna (produkt 55)

- Intensywny środek do czyszczenia parkietu i drewna

HG Intensywny środek czyszczący parkietu i drewna został opracowany specjalnie do szybkiego, łatwego i bezpiecznego usuwania uporczywych zabrudzeń i tłuszczu z parkietu i podłóg drewnianych. Nadaje się również do usuwania powłok nabłyszczających i innych powłok ochronnych.

Sposób użycia:

Do zwykłego intensywnego czyszczenia:

Rozpuścić 1 l w połowie wiadra (5 l) letniej wody i nanieść na podłogę za pomocą szmatki lub mopa. Pozostawić na 5 minut. Szorować ostrożnie miękką szczotką, jeśli będzie to konieczne. Następnie usunąć roztwór z powierzchni za pomocą szmatki lub mopa, regularnie go płuczając i wyżyłając. (W razie potrzeby można użyć odkurzacza do prania). Następnie dokładnie z mopować podłogę jeszcze raz czystą wodą.

Usuwanie uporczywych zabrudzeń lub starych środków polerujących lub innych warstw ochronnych: Stosowanie produktu bez rozcieńczenia. Należy wykonać czynności opisane powyżej.

Zastosowanie: $\pm 10\text{--}15\text{ m}^2$ z litra nierozcieńczonego produktu, $\pm 25\text{--}50\text{ m}^2$ z litra rozcieńczonego produktu.

Uwaga: Mycie zbyt dużą ilością wody może doprowadzić do napęcznienia połączeń.