

HG

KEUKEN
CUISINE

MICROGOLFOVEN REINIGER NETTOYANT POUR MICRO-ONDES

reinigt krachtig
en snel
nettoyé avec force
et rapidité



100% RECYCLABLE
PLASTIC
BIODEGRADABLE
according to regulation 648/2004/EC

500 ml e

HG microgolfovenreiner

- reinigt krachtig en snel
- veilig voor alle (combi) microgolfovens

HG microgolfovenreiner is een handige en krachtige alledag sprayreiner geschikt voor het gemakkelijk verwijderen van vet en (aangekoekte) etensresten in (combi) microgolfovens. *HG microgolfovenreiner* is veilig voor alle materialen die in (combi) microgolfovens gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing: De pipel op de voorzijde een kwartslag draaien. Spray vervolgens het te reinigen oppervlak in en laat het enige seconden inwerken. Neem daarna het oppervlak af met keukenpapier. Hierna de gereinigde oppervlakken ademen met een schone vochtige vaatdoek. Bij hardnekkige vervuiling kan gebruik gemaakt worden van een spons om het los maken van de vervuiling te vergemakkelijken. Na gebruik de pipel weer een kwartslag draaien (OFF).

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Niet sprayen op elektrische delen zoals pipetoetsen of in de richting van open delen zoals roosters. Om deze onderdelen toch te reinigen dient *HG microgolfovenreiner* te worden aangebracht met een doek. Niet gebruiken op hoogglansverflak.

Gevegsblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777
Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG nettoyant pour micro-ondes

- nettoie avec force et rapidité
- sans danger pour tous les fours à micro-ondes (combinés)

HG nettoyant pour micro-ondes est un spray nettoyant pratique et puissant, destiné à une utilisation quotidienne, qui permet d'éliminer aisément la graisse et les résidus alimentaires (tenaces) des fours micro-ondes et combinés. *HG nettoyant pour micro-ondes* est sans danger pour tous les matériaux utilisés dans les fours micro-ondes (combinés).

Mode d'emploi: Tourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour. Vaporiser complètement la surface à nettoyer et laisser le produit agir pendant quelques secondes. Ensuite, essuyer la surface avec du papier essuie-tout. Essuyer une nouvelle fois la surface nettoyée avec un essuie de vaisselle propre et humide. En cas de taches tenaces, vous pouvez utiliser une éponge pour décoller plus facilement les impuretés. Après usage, retourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour (OFF).

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Ne pas vaporiser sur les composantes électriques telles que les touches ou vers des parties ouvertes comme les grilles. Pour nettoyer ces pièces, appliquer *HG nettoyant pour micro-ondes* sur un chiffon. Ne pas utiliser sur les peintures/lagues ultrabrillantes.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777
La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

bevat o.a./contient e.a./enthält u.a.:

niet ionogene oppervlakreactieve stoffen / agents de surface non ioniques / nichtionische Tenside

< 5%



0552601105004

2408

Producenten en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:

HG.EU

HG Mikrowellen-Reiniger

- reinigt kraftvoll und schnell
- sicher für alle (Kombi-)Mikrowellen

HG Mikrowellen-Reiniger ist ein praktischer und kraftvoller Sprühreiniger für die tägliche Entfernung von Fett- und (angebackenen) Essensresten in (Kombi) Mikrowellen. *HG Mikrowellen-Reiniger* ist schonend für alle Materialien, die in (Kombi)Mikrowellen verarbeitet sind.

Gebruiksaanwijzing: Den Sprühaufsatz an der Vorderseite um ein Viertel drehen. Die flächendeckend besprühen und einige Sekunden einwirken lassen. Die Fläche anschließend mit Küchenpapier abwischen. Danach die gereinigte Fläche mit einem sauberen und feuchten Küchentuch abtrocknen. Um die Entfernung von hartnäckiger Verschmutzung zu vereinfachen, empfehlen wir einem Schwamm. Den Sprühaufsatz nach Gebrauch um ein Viertel drehen (OFF).

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Nicht auf Elektroteile sprühen, wie auf Tastatur oder auf Belüftungsschlitze an Elektronik. Für die Reinigung dieser Teile tragen Sie *HG Mikrowellen-Reiniger* mit einem Tuch auf. Nicht geeignet für Hochglanzfarbe/Lack.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.
Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

WAARSCHUWING H319- Veroorzaakt

ernste oogirritatie. **P101-** Bij het invinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P264-** Na het werken met dit product de handen grondig wassen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen **ATTENTION H319-** Provoque une sévère irritation des yeux. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants. **P264-** Se laver les mains soigneusement après manipulation. **P305+P351+P338-** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **ACHTUNG H319-** Verursacht schwere Augenreizung. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P264-** Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 770

UF190-HH7N-110Y-446M



HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.