HG®

CUCINA

detergente per piani cottura ad induzione

azione intensa

250 ml ℮

HG detergente ad azione intensa per piani cottura ad induzione

- rimuove lo sporco ostinato e i residui di cottura
- indicato per piani cottura in ceramica, induzione, gas e vetro

Detergente dalla profumazione fresca e dall'azione intensa sviluppato espressamente per la rimozione di sporco ostinato e residui di cottura da qualsiasi tipo di piano cottura in vetro ceramica e a induzione. Deterge e lascia sulla superficie uno strato protettivo brillante.

Istruzioni per l'uso:
Versare un po' di *HG detergente ad azione intensa per piani cottura ad induzione* su un panno e strofinare bene il piano cottura. Passare la superficie con un panno risciacquato, quindi ripassarla con un panno pulito e asciutto fino a ottenere una superficie brillante. Per la pulizia quotidiana utilizzare *HG detergente per piani cottura ad induzione*.

0510201102508
2212

Prodotti e consigli? Visita:
HG.EU

0 000000 000000

Attenzione:
Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Non applicare il prodotto sotto la luce solare diretta. Agitare bene prima dell'uso. Non applicare su piani cottura caldi. conservare al riparo dal gelo. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. • Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777 • Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

BOTTIGLIA	TAPPO
PET 1	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizione del tuo comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	

Biodegradabile conforme alla norma 648/2004/EU

HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Olanda.
Tel.: +31 36 54 94 700

HG Italia Srl,
Lungomare Paolo Toscanelli 132,
00121 Roma, Italia.
Tel: 0695214911

contiene fra l'altro:	
tensioattivi non ionici	5-15%

HG Fa quello che promette.