

ve1612

**HG**<sup>®</sup> BAGNO

**rimuovi sigillature in silicone**

*rimuove anche il sigillante più ostinato*



**100 ml e**

**HG rimuovi sigillature in silicone**

- rimuove anche il sigillante più ostinato
- agisce in 15 minuti
- non danneggia gli altri materiali
- dotato di pennello e spatola

Prima di applicare una nuova sigillatura è importante rimuovere a fondo quella vecchia in modo da ottenere una tenuta stagna ottimale. La rimozione della sigillatura è impegnativa e richiede tempo. Con *HG rimuovi sigillature in silicone* questo intervento diviene molto semplice. *HG rimuovi sigillature in silicone* è sviluppato espressamente per la rimozione di sigillature in silicone da varie superfici quali acciaio inox, smalto, vetro, vari tipi di materiali sintetici, piastrelle ceramiche, piastrelle smaltate, pietra naturale e superfici analoghe. *HG rimuovi sigillature in silicone* ha una profumazione gradevole. Si applica facilmente e non intacca le superfici menzionate. *HG rimuovi sigillature in silicone* è indicato anche per rimuovere molte altre sigillature quali quelle in butilene, acrilato e universali.

SCATOLA	BOTTIGLIA	
PAP 21	PET 1	PP 5
Carta	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
<small>Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</small>		

HG International b.v.  
P.J. Oudweg 41,  
1314 CJ Almere Olanda.  
Tel.: +31 36 54 94 700

HG Italia Srl,  
Lungomare Paolo Toscanelli  
132, 00121 Roma, Italia.  
Tel: 0695214911



0629001101008  
2110  
Prodotti e consigli? Visita:  
**HG.EU**

**HG**<sup>®</sup> BAGNO

**rimuovi sigillature in silicone**

*rimuove anche il sigillante più ostinato*



**100 ml e**

**HG rimuovi sigillature in silicone**

- rimuove anche il sigillante più ostinato
- agisce in 15 minuti
- non danneggia gli altri materiali
- dotato di pennello e spatola

**Istruzioni per l'uso:** Innanzitutto tagliare al massimo e più vicino possibile alla superficie la sigillatura da rimuovere servendosi di un coltellino. Coprire accuratamente con del nastro la sigillatura che non si intende rimuovere. Applicare *HG rimuovi sigillature in silicone* in abbondanza sui residui di sigillatura con l'ausilio del pennello fornito in dotazione. Lasciare agire *HG rimuovi sigillature in silicone* per 15 minuti. Rimuovere i residui di sigillatura con la spatola speciale fornita in dotazione. Se necessario lasciare agire il prodotto per un tempo maggiore. Quindi rimuovere con acqua gli eventuali residui di *HG rimuovi sigillature in silicone* dalla superficie, eventualmente servendosi di una spazzola (per unghie) o di un panno pulito. Se necessario, ripetere il trattamento.

**Resa:** Min. 10-15 metri lineari per 100 ml.

**Attenzione: Trasportare e conservare la scatola in posizione verticale.** Prima dell'uso consigliamo di effettuare una prova di *HG rimuovi sigillature in silicone* in un piccolo punto poco visibile. Non applicare su superfici porose. Per l'applicazione di una nuova sigillatura è necessario innanzitutto che la superficie sia completamente asciutta. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il personale medico può richiedere i dati sugli aggiornamenti dei prodotti al numero +31 36 54 94 777  
Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

**HG Fa quello che promette.**

NO ARTWORK

NO ARTWORK