

# HG®

podłoga

## Czyste fugi koncentrat

Niezwykle wydajne  
czyszczenie

Czyste fugi i przywrócony kolor

Nadaje się do fug ściennych i podłogowych



500 ml e

### HG koncentrat czyste fugi

• przywraca kolor zaprawy spoinowej

**HG koncentrat czyste fugi** - środek o specjalnie opracowanej formule do czyszczenia spoin pomiędzy płytkami podłogowymi i ściennymi.

**Sposób użycia:** Rozmieszać **HG koncentrat czyste fugi** z ciepłą wodą w proporcjach 1:4. Nanieść roztwór na spoiny, odczekać około 10 minut i szorować szczotką lub szorstką gąbką. Przemycić fugi ciepłą wodą usuwając pozostałości zanieczyszczeń gąbką (dla lepszego efektu używać osobnego wiadra z ciepłą wodą). Jeśli to konieczne, czynność powtórzyć. Pozostawić do wyschnięcia.

**Uwaga:** odbarwienia fug w łazience lub kabinach prysznicowych spowodowane są najczęściej osadem wapiennym, który najlepiej usunąć środkiem **HG profesjonalny środek do usuwania kamienia**. Do czyszczenia czarnych fug (pleśni) najlepiej użyć **HG środek do usuwania pleśni**.

**Wydajność:** 0,5 litra wystarcza do czyszczenia powierzchni 10-15 m<sup>2</sup>.

**Uwaga:** Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Środek bezpieczny również dla wszelkich barwionych spoin. Zaleca się najpierw wypróbować produkt w niewidocznym miejscu. Nie nadaje się do błyszczących powierzchni, powierzchni wrażliwych na kwasy oraz fug pokrytych farbą z połyskiem. Nie używać do czyszczenia spoin podłóg lub ścian wyłożonych płytkami zawierającymi wapień (np. marmur). Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej [www.HG.eu](http://www.HG.eu)



8 711577 013080 >

0513502105029  
2606

Produkty i wskazówki?  
Zobacz:

**HG.EU**

zawiera:	
anionowe środki powierzchniowo czynne	5-15%
niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany	< 5%

### NIEBEZPIECZEŃSTWO H314-

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

**P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P280-** Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne.

**P301+P330+P331-** W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody (lub przyszybnąć). **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. Zawiera: wodorotlenek sodu EINECS: 215-185-5, Izotridekanol, etoksylogowany EINECS: 500-241-6.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,  
1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: EME2-QDJ7-Q004-JVMR

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE **relief**

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19,  
02-757, Warszawa Tel.: +48 607 033 810, [www.hg.eu](http://www.hg.eu)

