

HG

cocina

Descalcificador cafeteras con ácido láctico

Anticalcário máquinas de café com ácido láctico

Elimina la cal
Remove o calcário

Mejora sabor del café

Eficaz contra la cal, seguro para la cafetera

Resultados que se sentem num café mais saboroso

Eficaz contra o calcário, seguro para a cafeteira



500 ml e

Condiciones de uso

- Extremadamente suave, pero eficaz
- A base de ácido láctico
- Para descalcificar de 4 a 5 veces

La **HG Anticalcificador con ácido láctico cafeteras** a base de ácido láctico se ha desarrollado especialmente para eliminar los restos de cal de los diferentes tipos de cafeteras espresso y monodosis. El **descalcificador HG** a base de ácido láctico es más suave que los descalcificadores habituales con ácido cítrico. Es más seguro, descalcifica mejor y, además, es inodoro y completamente biodegradable.

Con el uso habitual de este descalcificador HG se mantiene el buen sabor del café, la cafetera sigue funcionando correctamente y se amplía su vida útil.

Modo de empleo: Vierta 125 ml del **descalcificador HG** en el depósito de agua y rellene con 750 ml de agua (diluido 6 veces). Si el depósito de agua tiene un volumen inferior a 750 ml, vierta 100 ml de **descalcificador HG** en el depósito de agua y rellene con 600 ml de agua como máximo (diluido 6 veces). Deje que la solución actúe durante 10 minutos. A continuación, encienda la máquina y deje que entre la mitad del líquido. Apague la máquina y deje que el producto actúe durante 10 minutos; luego deje que entre el resto del líquido, hasta que el depósito se quede totalmente vacío. A continuación, enjuague bien el depósito de agua, líenelo con agua limpia del grifo y enjuague la máquina al menos tres veces con agua limpia del grifo, para que no queden restos de cal ni sabores desagradables. Si va a limpiar una cafetera monodosis, puede poner un soporte con una cápsula de café usada en la cafetera para recoger la cal. Así evitará que se produzcan bloques en el flujo de salida. Si no se ha eliminado toda la cal, repita el tratamiento.

Consumo: 125 o 100 ml por tratamiento de descalcificación, dependiendo del volumen del depósito de agua de la cafetera espresso o monodosis. 1 botella es suficiente para 4-5 tratamientos.

Precaución: **Transportar y almacenar la botella en posición vertical.** Nota: ¡No aspire los vapores de la máquina! Evite el contacto prolongado con el acero inoxidable y el aluminio. Siempre debe leer las instrucciones de su equipo antes de usarlo. No use el producto en superficies calcáreas y no resistentes al ácido, como el mármol, la piedra azul belga, etc. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu



0562700105030
2511

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU



8 711577 277130 >

Condiciones de uso

- Extremadamente suave mas eficaz
- A base de ácido láctico
- Para 4 - 5 aplicações de remoção de calcário

O **HG Anticalcário com ácido láctico máquinas de café** à base de ácido láctico foi especialmente desenvolvido para remover calcário de diferentes tipos de máquinas de café expresso e de cápsulas. O **HG Anticalcário** à base de ácido láctico é mais suave do que os anticalcários à base de ácido cítrico comuns, é mais seguro, mas tem um melhor efeito de descalcificação, é inodoro e também é totalmente biodegradável.

Com a utilização regular do **HG Anticalcário**, o café continua a saber bem, a máquina mantém a sua velocidade e prolonga a vida útil da sua máquina de café expresso ou de cápsulas!

Instruções de emprego: Verta 125 ml de **HG Anticalcário** para o depósito de água e encha-o com água até aos 750 ml (diluído 6 vezes). Se o depósito de água tiver menos de 750 ml, verta 100 ml de **HG Anticalcário** para o depósito de água e encha-o com água até aos 600 ml (diluído 6 vezes). Deixe esta solução atuar durante 10 minutos. Depois, ligue a máquina e deixe sair metade do líquido. Desligue a máquina, deixe o produto atuar durante 10 minutos e, depois, deixe sair o restante líquido até que o depósito fique completamente vazio. Enxague muito bem o depósito de água, depois encha-o com água corrente e encape a máquina pelo menos 3 vezes com água corrente para remover quaisquer resíduos de calcário ou sabor residual. Ao limpar uma máquina de cápsulas, pode colocar um porta-cápsulas com uma cápsula de café utilizada na máquina para recolher quaisquer resíduos de calcário os blocos na saída. Repita o tratamento se o calcário não tiver sido totalmente removido.

Consumo: 125 ou 100 ml por descalcificação, consoante o volume do depósito de água da máquina de café expresso ou de cápsulas. 1 garrafa é suficiente para 4 ou 5 tratamentos.

Atenção: **Transporte e armazene a garrafa na vertical.** Nota: Não inale quaisquer vapores da máquina! Evite o contacto prolongado com aço inoxidável ou alumínio. Leia sempre as instruções do seu equipamento antes da utilização. Não utilize sobre superfícies calcárias ou não resistentes a ácidos, como mármore, pedra azul belga, etc. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

Probado en/Apto para, e.o. / Testado em/Ade-quado para, e.o.

Ily - Krups - De'Longhi - Solis - Solac - Bosch - Magimix - Nespresso - Siemens - Gaggia - Philips - Kitchenaid - Melitta - Miele - Jura

PELIGRO H314- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **EUH071 -** Corrosivo para las vías respiratorias. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. **P280-** Llevar guantes y gafas de protección. **P302+P352-** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. **P305+P351+P338-** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P310-** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **P501-** Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene: L-(-)-lactic acid EINECS: 201-196-2 No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. **PELIGRO H314-** Provoca quemaduras en la piel e lesiones oculares graves. **EUH071 -** Corrosivo para las vías respiratorias. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P280-** Usar luvas de proteção e proteção ocular. **P302+P352-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELLE: lavar com sabonete e água abundantes. **P305+P351+P338-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P310-** Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. **P501-** Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Contém: L-(-)-lactic acid EINECS: 201-196-2 Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250 HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 DC Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 770.



UFI: PRF0-1TJ4-4106-UCUQ

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Spain, S.L.U., Gran Vía Carlos III, 98, Torre Norte, 1º 4º, 08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044

relief