

HG

cocina

Descalcificador cafeteras con ácido cítrico

Anticalcário máquinas de café com ácido cítrico

Elimina la cal
Remove o calcário

Mejora el sabor del café

Aumenta la vida útil de su máquina de café

Melhora o sabor do café

Prolonga a vida útil da sua máquina de café



500 ml e

Consejos de uso con ácido cítrico cafeteras

- Seguro y rápido
- A base de ácido cítrico
- Para descalcificar 6 veces

HG Descalcificador con ácido cítrico cafeteras se ha desarrollado especialmente para eliminar los restos de cal de los diferentes tipos de cafeteras espresso y monodosis. **HG Descalcificador con ácido cítrico cafeteras** funciona de forma segura, rápida e inodora. Su composición es completamente biodegradable. El uso periódico de **HG Descalcificador con ácido cítrico cafeteras** le permitirá alargar el buen funcionamiento de su máquina durante años, así como seguir disfrutando del delicioso sabor del café como el primer día.

Modo de empleo: Verter 75 ml (¾ taza de café) de **HG Descalcificador con ácido cítrico cafeteras** en el depósito de agua y rellenar con 750 ml de agua. Dejar actuar la solución durante 10 minutos. A continuación encender el aparato y dejar caer el líquido hasta la mitad. Apagar el aparato dejando actuar el producto durante 10 minutos, seguidamente vaciar totalmente el depósito dejando caer el resto del líquido. Después del tratamiento enjuagar bien el depósito de agua, llenar con agua limpia del grifo y dejar que el aparato funcione solo con agua durante al menos tres veces, para que no quede ningún resto de cal o sabor desagradable. Para cafeteras monodosis, puede utilizar primero una monodosis utilizada para recoger posibles restos de cal. De este modo se puede evitar un posible tapón en la salida. Si tras la aplicación los restos de cal no han desaparecido, repetir el tratamiento. Para descalcificar cafeteras normales, calentadores de agua y lavadora, recomendamos **HG Descalcificador aparatos**.

Rendimiento: 75 ml por tratamiento. Una botella es suficiente para aproximadamente 6 aplicaciones.

Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical. Cuidado: no inhalar el vapor procedente del aparato. Evitar el contacto prolongado con acero inoxidable y aluminio. Leer antes de su uso el modo de empleo de su aparato. No utilizar en superficies sensibles a ácidos y superficies calizas como mármol, piedra dura belga, etc. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu



0532300105009
2512

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU



8 711577 105235 >

Consejos de uso con ácido cítrico máquinas de café

- Rápido e seguro
- A base de ácido cítrico
- Para 6 aplicações de remoção de calcário

O **HG Anticalcário con ácido cítrico máquinas de café** foi especialmente concebido para a remoção de calcário de todos os tipos de máquinas de café ou de expresso. O **HG Anticalcário con ácido cítrico máquinas de café** tem uma actuação segura, rápida, inodora e totalmente biodegradável. A utilização frequente de **HG Anticalcário con ácido cítrico máquinas de café** não tem qualquer influência no sabor do café, a máquina mantém a sua velocidade e, além disso, terá anos de utilização da sua máquina de café ou de expresso!

Instruções de utilização: Verta 75 ml de **HG Anticalcário con ácido cítrico máquinas de café** no recipiente de água da máquina e encha-o com 750 ml de água (diluição de 10 vezes). Deixe actuar a solução durante 10 minutos. Depois, ligue a máquina e deixe passar metade do líquido pela máquina. Desligue a máquina, deixe o produto actuar durante 10 minutos e depois deixe passar o resto do líquido pela máquina até o recipiente de água ficar vazio. Depois do tratamento, passe bastante água pelo recipiente de água, encha-o com água da torneira e, a seguir, deixe o aparelho funcionar, pelo menos, 3 vezes apenas com água para que desapareçam todos os vestígios de calcário ou resíduo. No caso de máquinas para cápsulas de café, coloque uma cápsula de café utilizada na máquina para captar eventuais restos de calcário. Desta maneira, evita um possível entupimento da saída de água. Se depois do tratamento ainda existir calcário, repita o tratamento. Para a descalcificação de máquinas de café normais, chaleiras e máquinas de lavar, aconselhamos a utilização de **HG Anticalcário aparelhos**.

Quantidade de aplicação: 75 ml por descalcificação. 1 garrafa é suficiente para aprox. 6 tratamentos.

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. Não respire quaisquer vapores que saiam do aparelho! Evite o contacto prolongado com aço inoxidável e alumínio. Leia sempre o manual de instruções do aparelho antes de utilizar o mesmo. Não utilizar em superfícies sensíveis a ácidos ou superfícies calcárias, como por exemplo mármore, pedra dura Belga, etc. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

Probado en/Apto para, e.o.: Testado em/Ade-quado para, e.o.:

Ily - Krups - DeLonghi - Solis - Solac - Bosch - Magimix - Nespresso - Siemens - Gaggia - Philips - Kitchenaid - Melitta - Miele - Jura

⚠ **ATENCIÓN H319:** Provoca irritación ocular grave. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. **P264-** Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P305+P351+P338- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. ⚠ **ATENÇÃO H319:** Provoca irritação ocular grave. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P264-** Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. **P305+P351+P338-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250
HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700.

UFI: 70JU-MW44-000Q-DD1T

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º, 08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044