

HG odstraňovač silikónového tmelu

- odstraňuje aj najodolnejší tmel
- pôsobí do 15 minút
- nemá vplyv na iné materiály
- obsahuje štetec a špachtľu

Pred nanosením nového tmelu je dôležité starý tmel úplne a dôkladne odstrániť, aby bola dosiahnutá dokonalá odolnosť proti vlhku. Odstránenie starého tmelu zvykne byť namáhavý a časovo náročný úkon. Pomocou prípravku *HG odstraňovač silikónového tmelu* to bude jednoduché a rýchle. *HG odstraňovač silikónového tmelu* je špeciálne vyvinutý na odstránenie silikónu z rôznych podkladov ako napr. nerezový kov, email, sklo, rôzne druhy plastov, keramická a glazovaná dlažba, prírodný kameň a podobné podklady. Veľké množstvo tmelu ako napr. butylénový, akrylátový a univerzálny tmel zanechávajú za sebou nežiaduce zbytky, ktoré je možné odstrániť pomocou prípravku *HG odstraňovač silikónového tmelu*.

Použitie: Pred nanosením prípravku *HG odstraňovač silikónového tmelu* sa pokúste odstrániť nožom čo najviac tmelu. Tmel, ktorý nemá byť odstránený, dobre zakryte lepiacou páskou. *HG odstraňovač silikónového tmelu* naneste v dostatočnej miere na zostatky tmelu pomocou priloženého štetca a nechajte 15 minút pôsobiť. Potom odstráňte zvyšky tmelu špachtľou. Pokiaľ bude odstraňovanie tmelu problematické, nechajte prípravok pôsobiť dlhšiu dobu. Nakoniec podklad očistite vodou, prípadne zostatky prípravku odstráňte kefou alebo čistou handrou. Podľa potreby proces zopakujte.

Spotreba: 100 ml prípravku je určených na cca 10 – 15 bežných metrov povrchu.

Pozor: Krabicu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Odporúčame, aby ste výrobok *HG odstraňovač silikónového tmelu* vyskúšali najprv na malom a skrytom mieste. Nepoužívajte na porézne povrchy. V prípade, že po očistení povrchu bude nanosený nový tmel, musí byť podklad najskôr dokonale vysušený.

Lékařský personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777
Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

Distribútor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 01 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591
Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831
Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2038 Sósokút, Ipari park 3507/6 Tel.: +36 23 560 012

HG odstraňovač silikonového tmelu

- odstraňuje i ty najodolnejší tmely
- pôsobí do 15 minút
- nepoškodzuje iné materiály
- včetně štětce a špachtle

Před nanosením nového tmelu je důležité starý tmel důkladně odstranit, aby bylo dosaženo dokonalé odolnosti vůči vlhku. Odstránění starého tmelu bývá pracný a časově náročný úkon. Pomocí přípravku *HG odstraňovač silikonového tmelu* to bude jednoduché a rychlé. *HG odstraňovač silikonového tmelu* je speciálně vyvinut pro odstránění silikonu z různých podkladů jako např. nerezový kov, email, sklo, různé druhy plastů, keramická a glazovaná dlažba, přírodní kámen a podobné podklady. Velké množství tmelů jako např. butylenový, akrylátový a univerzální tmel, zanechávají za sebou nežádoucí zbytky, které je možné pomoci přípravku *HG odstraňovač silikonového tmelu* odstranit.

Použití: Před nanosením přípravku *HG odstraňovač silikonového tmelu* se pokuste odstranit co nejvíce tmelu nožem. Tmel, který nemá být odstráněn, dobře zakryjte lepicí páskou. *HG odstraňovač silikonového tmelu* naneste v hojné míře na zbytky tmelu pomocí přiloženého štětce a nechte 15 minut působit. Poté odstráňte zbytky tmelu přiloženou špachtlí. Pokud bude odstraňování tmelu problematické, nechte přípravek déle působit. Nakonec podklad očistěte vodou, případně zbytky přípravku odstráňte malým kartáčkem nebo čistým hadrem. Podle potřeby proces zopakujte.

Spotřeba: 100 ml přípravku je určeno pro cca. 10-15 běžných metrů povrchu.

Pozor: Krabici přepravujte a uskladněte ve vzpriamenej poloze. Přípravek *HG odstraňovač silikonového tmelu* doporučujeme nejprve vyzkoušet na malém a méně viditelném místě. Nepoužívat na porézní povrchy. V případě, že po očistení povrchu bude nanesen nový tmel, musí být podklad nejdříve dokonale vysušený.

Lékařský personál může požádat o více informácií o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777
Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

☞ **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí.
☞ **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosahu detí.
☞ **P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó.

Made in The Netherlands by HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: CMKW-KTTS-V007-SUW5

HG Plní své sliby. | HG Teljesíti, amit ígér.

KOUPELNA
KÚPELNA
FÜRDŐSZOBA



ODSTRAŇOVAČ SILIKONOVÉHO TMEU

ODSTRAŇOVAČ SILIKONOVÉHO TMEU

SZILIKONGITT- ELTÁVOLÍTÓ



odstraňuje i ty
nejodolnejší tmely
még a legmakacsabb
tömítőanyagot is
eltávolítja

100 ml e

HG szilikongitt-eltávolító

- még a legrosszabb tömítőanyagot is eltávolítja
- 15 percen belül kifejti hatását
- nem károsítja a többi anyagot
- a csomag kétét és spatulát is tartalmaz

Mielőtt új gittet vinne fel, fontos, hogy a régi gittet alaposan távolítsa el, a megfelelő, vízzáró szigetelés eléréséhez. A gitt eltávolítása azonban kellemetlen, időrabló munka. *HG szilikongitt-eltávolító* segítségével azonban ez a feladat rendkívül egyszerű lesz. A *HG szilikongitt-eltávolító*t speciálisan a szilikongitt eltávolítására fejlesztették ki különböző felületekről, például rozsdamentes acélról, zománccról, üvegről, különböző műanyagfajtákról, kerámia burkolólappokról, fényezett burkolólappokról, kermésköről és hasonló jellegű felületekről. A *HG szilikongitt-eltávolító* kellemes illatú termék. Felvittele egyszerű, és a fent felsorolt alapfelületeket nem kezdi ki. Számos egyéb gittfajtát, például butilén-, akrilát- és univerzális gittet is el lehet távolítani a *HG szilikongitt-eltávolító* segítségével.

Használati utasítás:

Az eltávolítandó gittet először vágja le egy késsel amennyire csak lehetséges, szorosan a felület mentén. Azt a gittet, amelyet nem kíván eltávolítani, gondosan fedje le ragasztószalaggal. Vigye fel bőségesen a *HG szilikongitt-eltávolító*t a gittmaradványokra a termékhez mellékelt kis ecset segítségével. Hagyja hatni a *HG szilikongitt-eltávolító*t 15 percig. A gittmaradványokat a termékhez mellékelt speciális spatulával távolítsa el. Ha szükséges, hagyja a szert hosszabb ideig hatni. Ezt követően a felületet vízzel, esetleg egy (köröm)kefe vagy tiszta törölkendő segítségével gondosan tisztítsa meg a *HG szilikongitt-eltávolító* esetlegesen visszamaradt nyomaitól. Ha szükséges, ismételje meg a kezelést.

Szükséges mennyiség: Min. 10-15 folyóméter/100 ml.

Vigyázat: A dobozt álló helyzetben kell szállítani és tárolni.

Azt ajánljuk, hogy a *HG szilikongitt-eltávolító* terméket először tesztelje egy kis, nem feltűnő felületen. Ne alkalmazza nagy nedvszívó-képességű, porózus felületeken. Ha ezt követően új gittet visz fel a felületre, ügyeljen arra, hogy a felület teljesen száraz legyen. Minőségét megőrzi: lásd a flakon alján.
A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámon.
Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról.



Products and tips? See:

HG.EU

0629002101027 2409
Obi. číslo výrobku: 290010127

