



bagno

Rimuovi sigillature in silicone

Rimuove i sigillanti più ostinati

Effetto visibile in 15 minuti
Non intacca gli altri materiali



100 ml e

HG rimuovi sigillature in silicone

- rimuove anche il sigillante più ostinato
- agisce in 15 minuti
- non danneggia gli altri materiali
- dotato di pennello e spatola

Prima di applicare una nuova sigillatura è importante rimuovere a fondo quella vecchia in modo da ottenere una tenuta stagna ottimale. La rimozione della sigillatura è impegnativa e richiede tempo. Con *HG rimuovi sigillature in silicone* questo intervento diviene molto semplice. *HG rimuovi sigillature in silicone* è sviluppato espressamente per la rimozione di sigillature in silicone da varie superfici quali acciaio inox, smalto, vetro, vari tipi di materiali sintetici, piastrelle ceramiche, piastrelle smaltate, pietra naturale e superfici analoghe. *HG rimuovi sigillature in silicone* ha una profumazione gradevole. Si applica facilmente e non intacca le superfici menzionate. *HG rimuovi sigillature in silicone* è indicato anche per rimuovere molte altre sigillature quali quelle in butilene, acrilato e universali.

SCATOLA	BOTTIGLIA	
PAP 21	PET 1	PP 5
Carta	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.		

HG International b.v.
P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere Olanda.
Tel.: +31 36 54 94 700

HG Italia Srl,
Lungomare Paolo Toscanelli
132, 00121 Roma, Italia.
Tel: 0695214911



0629001101008
2512

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU



bagno

Rimuovi sigillature in silicone

Rimuove i sigillanti più ostinati

Effetto visibile in 15 minuti
Non intacca gli altri materiali



100 ml e

HG rimuovi sigillature in silicone

- rimuove anche il sigillante più ostinato
- agisce in 15 minuti
- non danneggia gli altri materiali
- dotato di pennello e spatola

Istruzioni per l'uso: Innanzitutto tagliare al massimo e più vicino possibile alla superficie la sigillatura da rimuovere servendosi di un coltellino. Coprire accuratamente con del nastro la sigillatura che non si intende rimuovere. Applicare *HG rimuovi sigillature in silicone* in abbondanza sui residui di sigillatura con l'ausilio del pennello fornito in dotazione. Lasciare agire *HG rimuovi sigillature in silicone* per 15 minuti. Rimuovere i residui di sigillatura con la spatola speciale fornita in dotazione. Se necessario lasciare agire il prodotto per un tempo maggiore. Quindi rimuovere con acqua gli eventuali residui di *HG rimuovi sigillature in silicone* dalla superficie, eventualmente servendosi di una spazzola (per unghie) o di un panno pulito. Se necessario, ripetere il trattamento.

Resa: Min. 10-15 metri lineari per 100 ml.

Attenzione: Trasportare e conservare la scatola in posizione verticale. Prima dell'uso consigliamo di effettuare una prova di *HG rimuovi sigillature in silicone* in un piccolo punto poco visibile. Non applicare su superfici porose. Per l'applicazione di una nuova sigillatura è necessario innanzitutto che la superficie sia completamente asciutta. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il personale medico può richiedere i dati sugli aggiornamenti dei prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

UFI: CMKW-KTTS-V007-SUW5

HG Fa quello che promette.