

HG®

interiör
interiør
sisätilat

rengöringsspray för ljuskronor sprayrens for lysekroner

puhdistussuihke kristallikruunuille



- bara att spraya på
- löser snabbt upp smuts och sot
- glänsande resultat

- spray på
- löser hurtig opp skitt og belegg
- skinnende resultat

- suihkuta
- poistaa nopeasti lian
- kiiltävä lopputulos

500 ml e

HG rengöringsspray för ljuskronor

En snabbverkande rengöringsspray som rengör utan svar och jobbig rengöring för hand. Regelbunden användning förhindrar kraftigt nedsmutsning och löser upp smuts och sot. HG "rengöringsspray för ljuskronor" torkar snabbt och gör ljuskronan glänsande.

Bruksanvisning: Vrid munstycket ett kvarts varv. Stäng av strömmen till belysningen innan användning. Täck över föremål och/eller golv under ljuskronan. Spraya svåråtkomliga områden mellan kristallen och armaturena generöst, så att rengöringssprayen droppar av tillsammans med smuts och sot. Undvik att spraya lampfattningar och elsaddar. Om detta skulle hända, torka av dem innan du slår på strömmen igen. Vrid munstycket ett kvarts varv efter användning (OFF).

Obs! Transportera och förvara flaskan upprätt. P101- Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarevärd. P102- Förvaras oåtkomligt för barn.

Sjukvårdspersonal kan begära databladet via +31 (0)36 549 47 77

Informationsblad för konsument kan fås via www.HG.eu

FRÅGOR OM
RENGÖRING
OCH UNDERHÅLL?
www.HG.eu



HG sprayrens for lysekroner

En hurtigvirkende sprayrens som renser problemfritt og uten søl. Regelmessig bruk forebygger gjenstridig smuss og løser opp skitt og belegg. HG "sprayrens for lysekroner" torker fort og etterlater glans.

Bruksanvisning: Drei nippelen på forsiden en kvart omdreining. Skru av elektrisiteten for bruk. Dekk til objekter og/eller gulvet under lysekronen. Spray rikelig på områder som er vanskelige å komme til - mellom kristallene og armaturene - slik at lysekronesprayen dropper ned sammen med skitt og belegg. Unngå å spraye på åpne kontakter og elektrisitetskabler. Dersom dette likevel skulle skje, tork da av dem for elektrisiteten skrus på igjen. Etter bruk dreies nippelen en kvart omdreining tilbake (til stengt posisjon).

Merk: Oppbevar og transporter flasken stående. P101- Dersom man trenger legehjelp, ha flasken eller forpakningen tilgjengelig. P102- Skal oppbevares utligngjelig for barn.

Datablad for medisinsk personell kan rekvireres via tlf. +31 (0)36 54 94 777

Datablad for konsumenter kan fås på www.HG.eu

SPØRSMÅL
OM RENGJØRING
OG VEDLIKEHOLD?
www.HG.eu



Made in The Netherlands
by HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
The Netherlands,
Tel.: +31 (0)36-5494700

HG-puhdistussuihke kristallikruunuille

Nopeatoiminen puhdistussuihke, joka puhdistaa tehokkaasti ilman hankalaa ja sotkuisia käsin pyyhkimistä. Säännöllinen käyttö ehkäisee likaantumista ja poistaa lian. HG-puhdistussuihke kuivuu nopeasti ja jättää kiiltävän pinnan.

Käyttöohjeet: Käännä pullon suutinta neljänneskierron verran. Katkaise virransyöttö kristallikruunun ennen tuotteen käyttöä. Suojaa kristallikruunun alla olevat esineet ja/tai lattia peittämällä. Suihkuta vaikeasti saavutettavissa oleviin paikkoihin (kristallien ja metalliosien välit) runsaasti tuotetta, jotta se pääsee valumaan kaikkialle. Vältä tuotteen suihkuttamista pistorasioiden tai sähköjohtojen päälle. Jos tuotetta joutuu pistorasioiden tai sähköjohtojen päälle, pyyhi ne kuiviksi ennen virransyötön kytkemistä takaisin päälle. Käännä käytön jälkeen pullon suutinta neljänneskierron verran päinvastaiseen suuntaan (OFF-asentoon).

Huomio: Kuljeta ja säilytä pulloa pystyasennossa. P101- Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitustetiketti. P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.

Lääketieteelliselle henkilöstölle tarkoitettu tiedotteen voi tilata numerosta +31 (0)36 549 4777

Kuluttajatieote on saatavissa osoitteesta www.HG.eu

ONKO SINULLA
KYSYTTÄVÄÄ PINTOJEN
PUHDISTAMISESTA JA
HOIDOSTA? www.HG.eu